

SKG

X7



## Instrukcja obsługi



### Włączenie wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sek. przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie



### Przełączanie trybu pracy

Po włączeniu zasilania, urządzenie ustawione jest w trybie uderzeniowym; naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez 1,5 sek., aby przełączyć się na tryb gorącego kompresu



### Zmiana biegu poziomu grzania

W zależności od wybranego trybu, krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego zmienia bieg lub poziom intensywności grzania

Zasilanie		
Światło	Stan wyświetlacza	Opis
Lampka - ikona baterii	Niebieska	Właściwy poziom naładowania baterii
Lampka - ikona baterii	Pomarańczowa	Niski poziom naładowania baterii
Lampka - ikona baterii	Pomarańczowa - miga	Ładowanie baterii urządzenia
Lampka - ikona baterii	Pomarańczowa - miga 5 razy	Potrzeba restartu urządzenia
Lampka - ikona baterii	Niebieska - miga	Bateria w pełni naładowana

## Instrukcja obsługi

Włączenie i wyłączenie		
Światło	Stan wyświetlacza	Opis
Wszystkie lampki kontrolne	Lampka świeci się przez 1,5 sekundy	Włączanie
Wszystkie lampki kontrolne	Brak wyświetlania	Wyłączanie

Tryb gorącego kompresu		
Światło	Stan wyświetlacza	Opis
Lampka - ikona kompresu	Czerwona ikona	Tryb gorącego kompresu włączony
Lampka - ikona poziomu grzania	Czerwona - 1 do 3 ikon poziomu	Wyświetlanie poziomu gorącego kompresu
Lampka - temperatura	42/ 48/ 53 st. C	Wyświetlanie temperatury gorącego kompresu

Tryb uderzeniowy		
Światło	Stan wyświetlacza	Opis
Listwa świetlna	Niebieska	Włączony tryb uderzeniowy
Lampka - ikona biegu	Biała - 1 do 5 ikon poziomu	Wyświetlanie poziomu trybu uderzeniowego
Lampka - symbol biegu	0-5	Wyświetlanie biegu

### Komunikaty o stanie błędów:

1."F1" - tryb uderzeniowy zablokowany. Urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku zablokowania wirnika na co najmniej 3 uderzenia.

2."F2" - silnik ma zbyt wysoką temperaturę. Listwa świetlna zaświeci się 3 razy, po czym urządzenie wyłączy się automatycznie.

## Środki ostrożności

### ! Przeciwwskazania

· Pacjentom z nowotworami zabrania się stosowania tego produktu.

· Pacjenci po operacji mocowania drutu Kirshnera nie powinni stosować tego produktu. Nie należy stosować produktu na żadnej złamanej części ciała.

· Pacjenci z osteoporozą nie mogą stosować tego produktu.

· Pacjenci z zakrzepicą żylną nie mogą stosować tego produktu.

· Pacjenci z chorobami serca i wysokim ciśnieniem krwi nie mogą stosować tego produktu.

· Kobiety w ciąży mogą stosować go z ostrożnością (nie stosować produktu w okolicach brzucha).

· Pacjenci z kamieniami nerkowymi mogą stosować go z ostrożnością (nie blisko okolic nerek).

· Pacjenci z zylakami nie mogą stosować tego produktu.

· Pacjenci z ostrym stanem zapalnym nie mogą stosować tego produktu.

· Zabrania się masowania tym produktem kości takich jak rzepek, piszczel, śródstopie.

· Zabroniony jest bezpośredni masaż kręgosłupa.

· Nie należy bezpośrednio masować kręgosłupa szyjnego za pomocą tego produktu.

· Zabrania się bezpośredniego masowania mięśni twarzy tym produktem.

· Osoby noszące rozruszniki serca i inne medyczne implanty elektroniczne w ciele nie mogą używać tego produktu.

· Zabrania się stosowania tego produktu na pusty żołądek, pełny żołądek oraz w stanie nietrzeźwym.

· Nie należy masować tej samej części ciała dłużej niż 4-5 minut.

· Pacjenci z innymi chorobami kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu.

· Urządzenie posiada podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.

### ♥ Wskazania do stosowania

· Relaks przed i po treningu kondycji siłowej

· Trening rehabilitacyjny

· Rozluźnienie powięzi mięśniowych i poprawa rozciągliwości tkanek miękkich

· Ból mięśni i zmęczenie powięzi

· Trening kondycji siłowej

### ⚠ Niebezpieczeństwo

· Urządzenia nie należy używać go podczas ładowania

## Środki ostrożności

· Aby uniknąć uszkodzenia skóry, nie zaleca się stosowania produktu do bezpośredniego masażu powierzchni skóry. Umieść suche i czyste ubranie lub rękawicę na części ciała, która ma być masowana, a następnie delikatnie naciśnij i przesuń urządzenie

· Nie należy używać trybu wysokiej prędkości do masażu głowy lub części z kością (kości), a jedynie do masażu tkanek miękkich, gdy nie występuje ból ani dyskomfort.

· Częste stosowanie przyrządu na tej samej części ciała pod dużą prędkością i wysokim ciśnieniem spowoduje powstanie siniaków. W przypadku wystąpienia bólu i dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać jego stosowania

· Należy trzymać palce, włosy lub jakiegokolwiek owłosione części ciała z dala od wibrującej części urządzenia, aby uniknąć bólu lub urazów.

· Nie należy wyrzucać ani nie używać produktu w niewłaściwy sposób.

· Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji tego produktu bez autoryzacji.

· Nie pozostawiaj tego produktu bez nadzoru, gdy jest uruchomiony lub ładowany.

· Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

· Osoby z przeciwwskazaniami mogą używać tego produktu za zgodą lekarza.

### Uwagi

· Podczas uruchamiania tego produktu należy upewnić się, że głowica masująca nie jest zablokowana; w przeciwnym razie nastąpi chwilowe wstrzymanie, a następnie próba ponownego uruchomienia.

· Ten produkt nie jest wodoodporny, więc nie wystawiaj go na działanie wody lub innych płynów.

· Nie należy demontować całego produktu. W przypadku demontażu i spowodowania jakiegokolwiek usterki, produkt należy dostarczyć do producenta w celu usunięcia usterki. Wszelkie poniesione koszty ponosi użytkownik.

· Długotrwała ciągła praca może spowodować wzrost temperatury powierzchni silnika, dlatego należy używać tego produktu z ostrożnością.

· Produkt może ulec uszkodzeniu i pracować nieprawidłowo w przypadku upadku lub uderzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej producenta.