

Xblitz®

Master EVO



A



B



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup głośnika XBLITZ MASTER EVO. Urządzenie jest głośnikiem przewodowym, który łączy się z twoim telefonem lub innym urządzeniem mobilnym z użyciem technologii Bluetooth oraz posiada funkcję odtwarzania plików z zewnętrznych nośników danych. **Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, proszę zapoznać się z instrukcją.**

01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Głośnik Xblitz Master Evo
2. Kabel USB
3. Kabel AUX
4. Instrukcja

02. OPIS PRODUKTU

PATRZ RYSUNEK A, B

1. Przycisk POWER
2. Przycisk +
3. Przycisk M (MODE)
4. Przycisk -
5. Przycisk LED
6. Mikrofon
7. Gniazdo AUX
8. Port USB pamięci masowej
9. Slot karty micro-SD
10. Port micro USB (zasilanie urządzenia)
11. Przycisk RESET

03. ŁADOWANIE URZĄDZENIA

By naładować urządzenie, podłącz je do ładowania z użyciem przewodu USB dołączonego do zestawu. Czas potrzebny do pełnego naładowania baterii to około 2h. Kiedy urządzenie jest bliskie rozładowania zacznie ono wydawać krótkie powiadomienia dźwiękowe.

04. OPIS TRYBÓW URZĄDZENIA

1. Tryb Bluetooth

Po włączeniu urządzenia, tryb Bluetooth, będący domyślnym trybem działania włączy się automatycznie. Głośnik potwierdzi aktywność trybu BT komunikatem dźwiękowym. Przed pierwszym użyciem należy sparować głośnik z wybranym urządzeniem aktywując w tym drugim łączność BT i wybrać z listy XBLITZ MASTER EVO. Pomyślne połączenie zostanie potwierdzone komunikatem dźwiękowym głośnika.

Aby przełączyć do kolejnego utworu należy krótko nacisnąć przycisk +. Aby przejść do poprzedniego utworu należy krótko nacisnąć przycisk -. W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności należy odpowiednio przytrzymać przycisk + lub przycisk -. Krótkie naciśnięcie przycisku M powoduje przejście urządzenia do trybu FM.

W trakcie połączenia telefonicznego spiker odczyta numer telefonu dzwoniącego, następnie zacznie nadawać sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego. Krótko naciśnij przycisk POWER aby odebrać połączenie lub przytrzymaj ten sam przycisk aby je odrzucić.

2. Tryb FM

Aby przejść do trybu FM należy krótko nacisnąć przycisk M. W celu automatycznego zaprogramowania stacji radiowych należy nacisnąć przycisk POWER. Urządzenie zeskanuje częstotliwości w paśmie nadawania 87,5 – 108 MHz i zapamięta stacje radiowe w kolejności skanowania. Aby przełączać zaprogramowane stacje radiowe naciskaj krótko przycisk + lub -. Zwiększanie oraz zmniejszanie głośności odbywa się analogicznie do trybu BT – poprzez przytrzymanie przycisków.

Uwaga: Aby polepszyć jakość odbioru fal radiowych zaleca się wpiąć dotychczasowy kabel USB do portu micro-USB w urządzeniu.

3. Tryb AUX

Podłącz głośnik z innym urządzeniem za pomocą przewodu AUX dołączonego do zestawu. Urządzenie automatycznie przełączy się do trybu AUX. Aby przełączyć głośnik do innego z trybów należy użyć przycisku MODE lub wyjąć kabel AUX (głośnik powróci wtedy do domyślnego trybu BT).

4. Odtwarzanie z zewnętrznych nośników pamięci

Urządzenie odtwarza pliki .mp3 z zewnętrznych nośników pamięci – flash USB i kart micro-SD. Aby przejść do odtwarzania nagrań .mp3 wystarczy umieścić wybrany nośnik pamięci w odpowiednim gnieździe głośnika. Aby przełączać pomiędzy utworami naciskaj krótko przyciski + lub -. Krótkie naciśnięcie przycisku POWER zatrzymuje odtwarzanie z nośnika pamięci. Uwaga: aby uniknąć możliwości uszkodzenia nośnika pamięci zaleca się podłączać go i odłączać kiedy urządzenie jest wyłączone.

5. Podświetlenie LED

Urządzenie posiada kilka trybów działania podświetlenia LED. Aby przełączyć pomiędzy kolejnymi trybami należy krótko naciskać przycisk LED. Aby wyłączyć oświetlenie LED należy przytrzymać przycisk.

05. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie zanurzaj urządzenia, ani żadnych jego części w wodzie. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
2. Nie wystawiaj urządzenia na działanie intensywnego światła słonecznego i nie używaj go w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności oraz zapylenia.
3. Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia.
4. Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których panuje wysoka temperatura i wilgotność. Trzymaj urządzenie z daleka od źródeł ogrzewania.
5. Używaj tylko i wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
6. Nie używaj urządzenia w przypadku, gdy doszło do jego zamoczenia lub uszkodzenia mechanicznego. W takich przypadkach skontaktuj się z serwisem.
7. Nigdy nie używaj żrących, ani ścierających substancji czyszczących do konserwacji.
8. Czyść urządzenie suchą szmatką.

06. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wersja BT: 5.0 | **Zasięg BT:** do 10 m | **Moc:** 5 W x 2 | **Pasma przenoszenia:** 120 Hz – 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Bateria:** 1200 mAh | **Maks. pojemność obsługiwanej karty micro-SD:** 32 GB | **Format obsługiwanych plików audio:** .mp3 | **Czas ładowania:** do 4 godzin | **Czas pracy:** do 3 godzin | **Napięcie wejściowe:** 5V/ 500 mA | **Porty:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **Tuner FM:** tak | **Zmienne tryby podświetlenia:** tak | **Wbudowany mikrofon:** tak | **Waga:** 500 g | **Wymiary:** 18,5 x 8 cm

07. KARTA GWARANCYJNA/ REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl.

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KGK Trade deklaruje, że urządzenie XBLITZ MASTER EVO jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Tekst deklaracji można znaleźć pod linkiem:

https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf

USER MANUAL

Dear Customer,

Thank you for purchasing the XBLITZ MASTER EVO speaker. The device is a wireless speaker that connects to your phone or other mobile device using Bluetooth technology and support the mass storage files playback. **Please read the instructions carefully before using the device.**

01. CONTENTS OF THE KIT

1. Xblitz Master Evo speaker
2. USB cable
3. Kabel AUX cable
4. User manual

02. PRODUCT DESCRIPTION

SEE ILLUSTRATION A, B

1. POWER button
2. + button
3. M (MODE) button
4. – button
5. LED button (LED backlight adjustment)
6. Microphone
7. AUX socket
8. USB flash drive socket
9. micro-SD card slot
10. Micro-USB socket (device charging)
11. Button RESET

03. CHARGING THE DEVICE

To recharge the device, connect it to the charge using the USB cable. The time required to fully charge the battery is approximately 2h. When the device's battery is about to deplet, the speaker will start beeping.

04. DESCRIPTION OF THE MODES

1. BT mode

When the device is switched on, BT mode, which is the default mode, will

automatically turn on. The speaker will confirm the activation of BT mode with a sound notification and message on the display. Before first use, pair the speaker with the selected device by activating BT connection on the latter and select XBLITZ MASTER EVO from the list. Successful connection will be confirmed by a sound notification from the speaker.

To switch to the next ytrack, briefly press the + button. To switch to the previous song, briefly press the - button. To increase or decrease the volume, hold down the + button or the - button respectively. Briefly press the M button to switch the unit to FM mode.

During a phone call, the speaker will read out the caller's phone number, then start beeping the incoming call. Briefly press the POWER button to answer the call or hold the same button to reject the call.

2. FM mode

To enter FM mode, briefly press the M button. For automatic programming of radio stations, press the POWER button. The unit will scan the frequencies in the broadcast band 87.5 - 108 MHz and will store radio stations in scanning order. These will be stored in the speaker's memory. To switch between the preset radio stations, briefly press the + or - button. Increasing and decreasing the volume is analogous to BT mode: by holding down the + or - buttons.

Note: To improve the quality of radio signal, it is recommended to plug the supplied USB cable into the micro-USB port on the device.

3. AUX mode

Connect the speaker to another device using the AUX line. The device will automatically switch to AUX mode. To switch the speaker to another mode, use the MODE button or remove the AUX cable (the speaker will then return to the default BT mode).

4. Playback from external storage media

The device plays .mp3 files from external storage media - USB flash drives and micro-SD cards. To switch to .mp3 playback simply insert the selected storage media into the corresponding slot on the speaker. To switch between tracks, briefly press the + or - buttons. A short press on the POWER button stops playback from the mass storage.

Note: to avoid the possibility of damaging the mass storage, it is recommended to plug and unplug it when the device is switched off.

5. LED Backlighting

The device has several LED backlight modes. To switch between the modes,

briefly press the LIGHT button. To switch off the LED backlight, hold down the button.

05. PRECAUTIONS

1. Do not immerse the device or any of its parts in water. Do not use the device near water.
2. Do not expose the device to intense sunlight and do not use it in hot, humid or dusty conditions.
3. Do not block the ventilation openings of the unit.
4. Do not store the device in areas with high temperatures and humidity. Keep the device away from heating sources.
5. Use only accessories approved by the manufacturer.
6. Do not use the device if it has become wet or mechanically damaged. In such cases, contact the service department.
7. Never use caustic or abrasive cleaning substances for maintenance.
8. Clean the unit with a dry cloth.

06. TECHNICAL SPECIFICATIONS

BT version: 5.0 | **BT range:** up to 10 m | **Power:** 5 W x 2 | **Frequency response:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Battery:** 1200 mAh | **Maximum capacity of supported micro-SD card:** 32 GB | **Supported audio file format:** .mp3 | **Charging time:** up to 2h | **Operating time:** up to 3h | **Input voltage:** 5V/ 500 mA | **Ports:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM tuner:** yes | **Variable backlighting modes:** yes | **Built-in microphone:** yes | **Weight:** 500 g | **Dimensions:** 18,5 x 8 cm

07. WARRANTY/COMPLAINT CARD

The product comes with a 24-month warranty. Warranty conditions can be found at: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Complaints should be made using the complaint form found at:

<http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Details, contact and service address can be found at: www.xblitz.pl.

Specifications and contents are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.

KGK Trade declares that the XBLITZ MASTER EVO device complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU. The text of the declaration can be found at the following link: https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den XBLITZ MASTER EVO Lautsprecher entschieden haben. Das Gerät ist ein kabelloser Lautsprecher, der über Bluetooth-Technologie mit Ihrem Telefon oder einem anderen mobilen Gerät verbunden wird und die Wiedergabe von Massenspeicherdateien unterstützt. **Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.**

01. INHALT DES KITS

1. Xblitz Master Evo Lautsprecher
2. USB-Kabel
3. Kabel AUX-Kabel
4. Benutzerhandbuch

02. PRODUKTBESCHREIBUNG

SIEHE ABBILDUNG A, B

1. POWER-Taste
2. + Taste
3. Taste M (MODE)
4. - Taste
5. LED-Taste (Einstellung der LED-Hintergrundbeleuchtung)
6. Mikrofon
7. AUX-Buchse
8. USB-Stick-Buchse
9. Micro-SD-Kartensteckplatz
10. Micro-USB-Buchse (Aufladen von Geräten)
11. Taste RESET

03. AUFLADEN DES GERÄTS

Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie es mit dem USB-Kabel an die Ladestation an. Es dauert etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku des Geräts bald leer ist, beginnt der Lautsprecher zu piepen.

04. BESCHREIBUNG DER MODI

1. BT-Modus

Beim Einschalten des Geräts wird der BT-Modus, der der Standardmodus ist, automatisch aktiviert. Der Lautsprecher bestätigt die Aktivierung des BT-Modus mit einer akustischen Benachrichtigung und einer Meldung auf dem Display. Vor der ersten Verwendung koppeln Sie den Lautsprecher mit dem ausgewählten Gerät, indem Sie die BT-Verbindung auf dem Gerät aktivieren und XBLITZ MASTER EVO aus der Liste auswählen. Die erfolgreiche Verbindung wird durch eine akustische Benachrichtigung des Lautsprechers bestätigt.

Um zum nächsten Titel zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste +. Um zum vorherigen Titel zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste -. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, halten Sie die Taste + bzw. - gedrückt. Drücken Sie kurz die Taste M, um das Gerät in den FM-Modus zu schalten. Während eines Telefongesprächs liest der Lautsprecher die Telefonnummer des Anrufers vor und gibt dann einen Signalton für den eingehenden Anruf aus. Drücken Sie kurz die POWER-Taste, um den Anruf anzunehmen, oder halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um den Anruf abzuweisen.

2. FM-Modus

Um in den FM-Modus zu gelangen, drücken Sie kurz die Taste M. Zum automatischen Programmieren von Radiosendern drücken Sie die POWER-Taste. Das Gerät sucht die Frequenzen im Rundfunkband 87,5 - 108 MHz ab und speichert die Radiosender in der Reihenfolge der Suche. Diese werden im Speicher des Lautsprechers abgelegt. Um zwischen den voreingestellten Radiosendern zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste + oder -. Das Erhöhen und Verringern der Lautstärke erfolgt analog zum BT-Modus: durch Gedrückthalten der Tasten + oder -.

Hinweis: Um die Qualität des Funksignals zu verbessern, empfiehlt es sich, das mitgelieferte USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Geräts anzuschließen.

3. AUX-Modus

Schließen Sie den Lautsprecher über die AUX-Leitung an ein anderes Gerät an, das automatisch in den AUX-Modus wechselt. Um den Lautsprecher in einen anderen Modus zu schalten, verwenden Sie die MODE-Taste oder entfernen Sie das AUX-Kabel (der Lautsprecher kehrt dann in den Standard-BT-Modus zurück).

4. Wiedergabe von externen Speichermedien

Das Gerät spielt .mp3-Dateien von externen Speichermedien ab - USB-Flash-Laufwerke und Micro-SD-Karten. Um zur .mp3-Wiedergabe zu wechseln, stecken Sie einfach das ausgewählte Speichermedium in den entsprechen-

den Steckplatz am Lautsprecher. Um zwischen den Titeln zu wechseln, drücken Sie kurz die Tasten + oder -. Ein kurzer Druck auf die POWER-Taste stoppt die Wiedergabe vom Massenspeicher.

Hinweis: Um die Möglichkeit einer Beschädigung des Massenspeichers zu vermeiden, wird empfohlen, den Massenspeicher nur bei ausgeschaltetem Gerät ein- und auszustecken.

5. LED-Hintergrundbeleuchtung

Das Gerät verfügt über mehrere LED-Hintergrundbeleuchtungsmodi. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie kurz die LIGHT-Taste. Um die LED-Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt.

05. VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Tauchen Sie das Gerät oder eines seiner Teile nicht in Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
2. Setzen Sie das Gerät nicht intensiver Sonneneinstrahlung aus und verwenden Sie es nicht in heißer, feuchter oder staubiger Umgebung.
3. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts.
4. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass geworden oder mechanisch beschädigt ist. Wenden Sie sich in solchen Fällen an den Kundendienst.
7. Verwenden Sie zur Wartung niemals ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel.
8. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.

06. TECHNISCHE DATEN

BT-Version: 5.0 | **BT-Reichweite:** bis zu 10 m | **Leistung:** 5 W x 2 | **Frequenzgang:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Akku:** 1200 mAh | **Maximale Kapazität der unterstützten micro-SD-Karte:** 32 GB | **Unterstütztes Audiodateiformat:** .mp3 | **Ladezeit:** bis zu 2h | **Betriebszeit:** bis zu 3h | **Eingangsspannung:** 5V/ 500 mA | **Anschlüsse:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM-Tuner:** ja | **Variable Hintergrundbeleuchtung:** ja | **Eingebautes Mikrofon:** ja | **Gewicht:** 500 g | **Abmessungen:** 18,5 x 8 cm

07. GARANTIE-/REKLAMATIONSKARTE

Das Produkt wird mit einer 24-monatigen Garantie geliefert. Die Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Beschwerden sollten unter Verwendung des Beschwerdeformulars eingereicht werden, das unter folgender Adresse zu finden ist: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Einzelheiten, Kontakt und Serviceadresse finden Sie unter: **www.xblitz.pl**.
Änderungen der technischen Daten und des Inhalts sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
KGK Trade erklärt, dass das Gerät XBLITZ MASTER EVO mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der Text der Erklärung kann unter folgendem Link abgerufen werden: : https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili reproduktor XBLITZ MASTER EVO. Zařízení je bezdrátový reproduktor, který se připojuje k telefonu nebo jinému mobilnímu zařízení pomocí technologie Bluetooth a podporuje přehrávání souborů z velkokapacitního úložiště. **Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.**

01. OBSAH SADY

1. Reproduktor Xblitz Master Evo
2. Kabel USB
3. Kabel AUX
4. Uživatelská příručka

02. POPIS PRODUKTU

VIZ OBRÁZEK A, B

1. Tlačítko POWER
2. + tlačítko
3. Tlačítko M (MODE)
4. - tlačítko
5. Tlačítko LED (nastavení podsvícení LED)
6. Mikrofon
7. Zásuvka AUX
8. Zásuvka USB flash disku
9. Slot pro kartu micro-SD
10. Zásuvka Micro-USB (nabíjení zařízení)
11. Tlačítko RESET

03. NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Chcete-li zařízení dobít, připojte jej k nabíječce pomocí kabelu USB. Doba potřebná k úplnému nabití baterie je přibližně 2 h. Když se baterie zařízení brzy vybité, reproduktor začne pípat.

04. POPIS REŽIMŮ

1. Režim BT

Po zapnutí zařízení se automaticky zapne režim BT, který je výchozím režimem. Reproduktor potvrdí aktivaci režimu BT zvukovým oznámením a zprávou na displeji. Před prvním použitím spárujte reproduktor s vybraným zařízením tak, že na něm aktivujete připojení BT a ze seznamu vyberete XBLITZ MASTER EVO. Úspěšné připojení bude potvrzeno zvukovým oznámením na displeji reproduktoru.

Chcete-li přepnout na další stopu y, krátce stiskněte tlačítko +. Chcete-li přepnout na předchozí skladbu, krátce stiskněte tlačítko -. Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, podržte stisknuté tlačítko +, resp. tlačítko -. Krátkým stisknutím tlačítka M přepnete přístroj do režimu FM.

Během telefonního hovoru reproduktor přečte telefonní číslo volajícího a poté začne pípat příchozí hovor. Krátkým stisknutím tlačítka POWER hovor přijmete nebo podržením stejného tlačítka hovor odmítnete.

2. Režim FM

Chcete-li přejít do režimu FM, krátce stiskněte tlačítko M. Pro automatické programování rozhlasových stanic stiskněte tlačítko POWER. Přístroj bude skenovat frekvence ve vysílacím pásmu 87,5 - 108 MHz a ukládat rozhlasové stanice v pořadí skenování. Ty se uloží do paměti reproduktoru. Chcete-li přepínat mezi přednastavenými rozhlasovými stanicemi, krátce stiskněte tlačítko + nebo -. Zvyšování a snižování hlasitosti je analogické režimu BT: podržením tlačítka + nebo -.

Poznámka: Pro zlepšení kvality rádiového signálu se doporučuje připojit dodaný kabel USB do portu micro-USB na zařízení.

3. Režim AUX

Připojte reproduktor k jinému zařízení pomocí linky AUX. Zařízení se automaticky přepne do režimu AUX. Chcete-li reproduktor přepnout do jiného režimu, použijte tlačítko MODE nebo odpojte kabel AUX (reproduktor se poté vrátí do výchozího režimu BT).

4. Přehrávání z externích paměťových médií

Zařízení přehrává soubory .mp3 z externích paměťových médií - USB flash disků a karet micro-SD. Chcete-li přepnout na přehrávání souborů .mp3, stačí

vložit vybrané paměťové médium do příslušného slotu na reproduktoru. Chcete-li přepínat mezi skladbami, krátce stiskněte tlačítka + nebo -. Krátkým stisknutím tlačítka POWER zastavíte přehrávání z paměťového média. Poznámka: aby se předešlo možnosti poškození velkokapacitního úložiště, doporučujeme jej připojovat a odpojovat, když je zařízení vypnuté.

5. Podsvícení LED

Zařízení má několik režimů podsvícení LED. Chcete-li přepínat mezi režimy, krátce stiskněte tlačítko LIGHT. Chcete-li podsvícení LED vypnout, podržte tlačítko stisknuté.

05. PŘEDPISY

1. Neponořujte přístroj ani žádnou jeho část do vody. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
2. Nevystavujte přístroj intenzivnímu slunečnímu záření a nepoužívejte jej v horkých, vlhkých nebo prašných podmínkách.
3. Neblokujte větrací otvory jednotky.
4. Neskladujte přístroj na místech s vysokou teplotou a vlhkostí. Přístroj uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
5. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
6. Přístroj nepoužívejte, pokud je mokrá nebo mechanicky poškozený. V takových případech se obraťte na servisní oddělení.
7. K údržbě nikdy nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky.
8. Přístroj čistěte suchým hadříkem.

06. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Verze BT: 5.0 | **Dosah BT:** až 10 m | **Výkon:** 5 W x 2 | **Frekvenční odezva:** Maximální kapacita podporované karty micro-SD: 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Baterie:** 1 200 mAh | **Maximální kapacita podporované karty micro-SD:** 1 200 mAh | **Podporovaný formát zvukových souborů:** .mp3 | **Doba nabíjení:** až 2 h | **Doba provozu:** až 3 h | **Vstupní napětí:** 5 V / 500 mA | **Porty:** 1: | **FM tuner:** ano | **Variabilní režimy podsvícení:** ano | **Vestavěný mikrofon:** ano | **Hmotnost:** 500 g | **Rozměry:** 18,5 x 8 cm

07. ZÁRUČNÍ/REKLAMAČNÍ LIST

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://xblitz.pl/gwarancja/>.

Stížnosti by měly být podávány prostřednictvím formuláře stížnosti, který naleznete na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>.

Podrobnosti, kontakt a adresu pro poskytování služeb naleznete na adrese: www.xblitz.pl.

Specifikace a obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepřijemnosti.

Společnost KGK Trade prohlašuje, že zařízení XBLITZ MASTER EVO splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Text prohlášení naleznete na následujícím odkazu: https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf.

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta az XBLITZ MASTER EVO hangszórót. A készülék egy vezeték nélküli hangszóró, amely Bluetooth technológia segítségével csatlakozik telefonjához vagy más mobileszközökhöz, és támogatja a tömegtároló fájlok lejátszását.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

01. A KÉSZLET TARTALMA

1. Xblitz Master Evo hangszóró
2. USB kábel
3. Kábel AUX kábel
4. Felhasználói kézikönyv

02. TERMÉKLEÍRÁS

LÁSD AZ A, B ÁBRÁT

1. POWER gomb
2. + gomb
3. M (MODE) gomb
4. - gomb
5. LED gomb (LED háttérvilágítás beállítása)
6. Mikrofon
7. AUX aljzat
8. USB flash meghajtó aljzat
9. micro-SD kártyahely
10. Micro-USB aljzat (készüléktöltés)
11. Gomb RESET

03. A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

A készülék feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőhöz az USB-kábel segítségével. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő körülbelül 2 óra. Amikor a készülék akkumulátora hamarosan lemerül, a hangszóró csipogni kezd.

04. AZ ÜZEMMÓDOK LEÍRÁSA

1. BT üzemmód

A készülék bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol a BT üzemmód, amely az alapértelmezett üzemmód. A hangszóró a BT üzemmód aktiválását hangos értesítéssel és a kijelzőn megjelenő üzenettel erősíti meg. Az első használat előtt párosítsa a hangszórót a kiválasztott készülékkel úgy, hogy az utóbbin aktiválja a BT kapcsolatot, és válassza ki az XBLITZ MASTER EVO-t a listából. A sikeres csatlakozást a hangszóró hangos értesítéssel erősíti meg.

A következő γ -sávra való átváltáshoz nyomja meg röviden a + gombot. Az előző dalra való váltáshoz nyomja meg röviden a - gombot. A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez tartsa lenyomva a + gombot, illetve a - gombot. A készülék FM üzemmódba kapcsolásához nyomja meg röviden az M gombot.

Telefonszám hívás közben a hangszóró felolvassa a hívó fél telefonszámát, majd a bejövő hívást csipogással jelzi. A hívás fogadásához nyomja meg röviden a POWER gombot, vagy tartsa lenyomva ugyanazt a gombot a hívás elutasításához.

2. FM üzemmód

Az FM üzemmódba való belépéshez nyomja meg röviden az M gombot. A rádióállomások automatikus programozásához nyomja meg a POWER gombot. A készülék beolvassa a 87,5 - 108 MHz-es sugárzási sáv frekvenciáit, és a rádióállomásokat beolvasási sorrendben tárolja. Ezek a hangszóró memóriájába kerülnek. Az előre beállított rádióállomások közötti váltáshoz nyomja meg röviden a + vagy - gombot. A hangerő növelése és csökkentése a BT üzemmóddal analóg módon történik: a + vagy - gombok lenyomva tartásával.

Megjegyzés: A rádiójel minőségének javítása érdekében ajánlott a mellékelt USB-kábelt a készülék micro-USB-portjába csatlakoztatni.

3. AUX üzemmód

Csatlakoztassa a hangszórót egy másik készülékhez az AUX vonalon keresztül. A készülék automatikusan AUX üzemmódba kapcsol. A hangszóró más üzemmódba kapcsolásához használja a MODE gombot, vagy távolítsa el az AUX-kábelt (a hangszóró ekkor visszatér az alapértelmezett BT üzemmódba).

4. Lejátszás külső adathordozóról

A készülék .mp3 fájlokat játszik le külső adathordozókról - USB flash meghajtókról és micro-SD kártyákról. Az .mp3 lejátszásra való áttéréshez egyszerűen helyezze be a kiválasztott adathordozót a hangszóró megfelelő nyílásába. A zeneszámok közötti váltáshoz nyomja meg röviden a + vagy - gombokat. A POWER gomb rövid megnyomásával leáll a lejátszás a tömegtárolóról. Megjegyzés: a tömegtároló károsodásának elkerülése érdekében ajánlott a készüléket kikapcsolt állapotban csatlakoztatni és kihúzni.

5. LED háttérvilágítás

A készülék többféle LED-es háttérvilágítási móddal rendelkezik. Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg röviden a LIGHT gombot. A LED háttérvilágítás kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.

05. ÓVINTSZABÁLYOK

1. Ne merítse a készüléket vagy annak bármely részét vízbe. Ne használja a készüléket víz közelében.
2. Ne tegye ki a készüléket erős napfénynek, és ne használja forró, párás vagy poros körülmények között.
3. Ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait.
4. Ne tárolja a készüléket magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen. Tartsa a készüléket fűtőforrásoktól távol.
5. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
6. Ne használja a készüléket, ha az nedves vagy mechanikusan sérült. Ilyen esetekben forduljon a szervizhez.
7. A karbantartáshoz soha ne használjon maró vagy csiszoló hatású tisztítószereket.
8. Tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával.

06. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

BT verzió: 5.0 | **BT hatótáv:** 10 m-ig | **Teljesítmény:** 5 W x 2 | **Frekvenciaválasz:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Akkumulátor:** 1200 mAh | **A támogatott micro-SD kártya maximális kapacitása:** 32 GB | **Támogatott hangfájlformátum:** .mp3 | **Töltési idő:** akár 2 óra | **Működési idő:** akár 3 óra | **Bemeneti feszültség:** 5V / 500 mA | **Portok:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM tuner:** igen | **Változtatható háttérvilágítási módok:** igen | **Beépített mikrofon:** igen | **Súly:** 500 g | **Méretek:** 18,5 x 8 cm

07. JÓTÁLLÁSI/REKLAMÁCIÓS KÁRTYA

A termékre 24 hónapos garancia vonatkozik. A garanciális feltételek a

<https://xblitz.pl/gwarancja/> oldalon található.

A panaszokat a <http://reklamacje.kgktrade.pl/> oldalon található panaszbejelentő

űrlapon kell benyűjtani.

Részletek, elérhetőség és a szolgáltatás címe a következő címen található:

www.xblitz.pl.

A specifikációk és a tartalom előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

A KGK Trade kijelenti, hogy az XBLITZ MASTER EVO készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A nyilatkozat szövege a következő linken található: : https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf.

SK

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si zakúpili reproduktor XBLITZ MASTER EVO. Zariadenie je bezdrôtový reproduktor, ktorý sa pripája k telefónu alebo inému mobilnému zariadeniu pomocou technológie Bluetooth a podporuje prehrávanie súborov z veľkokapacitného úložiska. **Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.**

01. OBSAH SÚPRAVY

1. Reproduktor Xblitz Master Evo
2. Kábel USB
3. Kábel Kabel AUX
4. Používateľská príručka

02. POPIS PRODUKTU

POZRI OBRÁZOK A, B

1. Tlačidlo POWER
2. + tlačidlo
3. Tlačidlo M (MODE)
4. - tlačidlo
5. Tlačidlo LED (nastavenie podsvietenia LED)
6. Mikrofón
7. Zásuvka AUX
8. Zásuvka USB flash disku
9. slot na kartu micro-SD
10. Zásuvka micro-USB (nabíjanie zariadenia)
11. Tlačidlo RESET

03. NABÍJANIE ZARIADENIA

Ak chcete zariadenie dobiť, pripojte ho k nabíjačke pomocou kábla USB. Čas potrebný na úplné nabitie batérie je približne 2 h. Keď sa batéria zariadenia čoskoro vybije, reproduktor začne pípať.

04. OPIS REŽIMOV

1. Režim BT

Po zapnutí zariadenia sa automaticky zapne režim BT, ktorý je predvoleným režimom. Reproduktor potvrdí aktiváciu režimu BT zvukovým oznámením a správou na displeji. Pred prvým použitím spárujte reproduktor s vybraným zariadením tak, že na ňom aktivujete pripojenie BT a zo zoznamu vyberiete XBLITZ MASTER EVO. Úspešné pripojenie bude potvrdené zvukovým oznámením na displeji reproduktora.

Ak chcete prepnúť na ďalšiu stopu y, krátko stlačte tlačidlo +. Ak chcete prepnúť na predchádzajúcu skladbu, krátko stlačte tlačidlo -. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, podržte stlačené tlačidlo +, resp. tlačidlo -. Krátkym stlačením tlačidla M prepnete prístroj do režimu FM.

Počas telefonického hovoru reproduktor prečíta telefónne číslo volajúceho a potom začne pípať prichádzajúci hovor. Krátkym stlačením tlačidla POWER hovor prijmete alebo podržaním toho istého tlačidla hovor odmietnete.

2. Režim FM

Ak chcete prejsť do režimu FM, krátko stlačte tlačidlo M. Pre automatické programovanie rozhlasových staníc stlačte tlačidlo POWER. Prístroj bude skenovať frekvencie vo vysielacom pásme 87,5 - 108 MHz a ukladať rozhlasové stanice v poradí skenovania. Tieto sa uložia do pamäte reproduktora. Ak chcete prepínať medzi prednastavenými rozhlasovými stanicami, krátko stlačte tlačidlo + alebo -. Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti je analogické režimu BT: podržaním tlačidla + alebo -.

Poznámka: Na zlepšenie kvality rádiového signálu sa odporúča pripojiť dodaný kábel USB do portu micro-USB na zariadení.

3. Režim AUX

Pripojte reproduktor k inému zariadeniu pomocou linky AUX. Zariadenie sa automaticky prepne do režimu AUX. Ak chcete reproduktor prepnúť do iného režimu, použite tlačidlo MODE alebo odpojte kábel AUX (reproduktor sa potom vráti do predvoleného režimu BT).

4. Prehrávanie z externých pamäťových médií

Zariadenie prehráva súbory .mp3 z externých pamäťových médií - USB flash diskov a kariet micro-SD. Ak chcete prepnúť na prehrávanie súborov .mp3,

jednoducho vložte vybrané pamäťové médium do príslušného slotu na reproduktore. Ak chcete prepínať medzi skladbami, krátko stlačte tlačidlá + alebo -. Krátkym stlačením tlačidla POWER zastavíte prehrávanie z pamäťového média.

Poznámka: aby ste predišli možnosti poškodenia veľkokapacitného úložiska, odporúčame ho pripájať a odpájať, keď je zariadenie vypnuté.

5. Podsvietenie LED

Zariadenie má niekoľko režimov podsvietenia LED. Ak chcete prepínať medzi režimami, krátko stlačte tlačidlo LIGHT. Ak chcete LED podsvietenie vypnúť, podržte tlačidlo stlačené.

05. PREKÁŽKY

1. Zariadenie ani žiadnu jeho časť neponárajte do vody. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
2. Nevystavujte zariadenie intenzívnemu slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho v horúcich, vlhkých alebo prašných podmienkach.
3. Neblokujte vetracie otvory jednotky.
4. Zariadenie neskladujte na miestach s vysokou teplotou a vlhkosťou. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
5. Používajte len príslušenstvo schválené výrobcom.
6. Prístroj nepoužívajte, ak je mokrý alebo mechanicky poškodený. V takýchto prípadoch kontaktujte servisné oddelenie.
7. Na údržbu nikdy nepoužívajte žieravé alebo abrazívne čistiace prostriedky.
8. Jednotku čistite suchou handričkou.

06. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Verzia BT: 5.0 | **Dosah BT:** do 10 m | **Výkon:** 5 W x 2 | **Frekvenčná odozva:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Batéria:** 1 200 mAh | **Maximálna kapacita podporovanej karty micro-SD:** 32GB | **Podporovaný formát zvukového súboru:** .mp3 | **Doba nabíjania:** do 2 h | **Prevádzkový čas:** do 3 h | **Vstupné napätie:** 5 V/ 500 mA | **Porty:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM tuner:** áno | **Variabilné režimy podsvietenia:** áno | **Zabudovaný mikrofón:** áno | **Hmotnosť:** 500 g | **Rozmery:** 18,5 x 8 cm

07. ZÁRUČNÝ/REKLAMAČNÝ LIST

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka. Záručné podmienky nájdete na:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>

Sťažnosti by sa mali podávať prostredníctvom formulára na podávanie sťažností, ktorý nájdete na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Podrobnosti, kontakt a adresu služby nájdete na: www.xblitz.pl.

Špecifikácie a obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ospravedlinujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Spoločnosť KGK Trade vyhlasuje, že zariadenie XBLITZ MASTER EVO spĺňa základné požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Text vyhlásenia nájdete na tomto odkaze: : https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf

LT

VARTOTOJO VADOVAS

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote XBLITZ MASTER EVO garsiakalbį. Įrenginys yra belaidis garsiakalbis, kuris prijungiamas prie telefono ar kito mobiliojo įrenginio naudojant „Bluetooth“ technologiją ir palaiko masinės atminties failų atkūrimą. **Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite instrukcijas.**

01. RINKINIO TURINYS

1. „Xblitz Master Evo“ garsiakalbis
2. USB laidas
3. Kabelinis AUX kabelis
4. Naudotojo vadovas

02. GAMINIO APRAŠYMAS

ŽR. A, B ILIUSTRACIJĄ

1. Maitinimo mygtukas
2. + mygtukas
3. M (MODE) mygtukas
4. - mygtukas
5. LED mygtukas (LED apšvietimo reguliavimas)
6. Mikrofonas
7. AUX lizdas
8. USB atmintinės lizdas
9. „micro-SD“ kortelės lizdas
10. Mikro USB lizdas (prietaiso įkrovimui)
11. Mygtukas RESET

03. PRIETAISO ĮKROVIMAS

Norėdami įkrauti prietaisą, prijunkite jį prie įkrovimo USB kabeliu. Akumuliatoriui visiškai įkrauti reikia maždaug 2 val. Kai prietaiso akumuliatorius baigia išsikrauti,

garsiakalbis pradės pypsėti.

04. REŽIMŲ APRAŠYMAS

1. BT režimas

Ijungus prietaisą, automatiškai įjungiamas BT režimas, kuris yra numatytasis režimas. BT režimo įjungimą garsiakalbis patvirtins garsiniu pranešimu ir pranešimu ekrane. Prieš pradėdami pirmą kartą naudoti, susiekite garsiakalbį su pasirinktu įrenginiu, pastarajame įjungdami BT ryšį ir iš sąrašo pasirinkdami XBLITZ MASTER EVO. Sėkmingą prisijungimą patvirtins garsinis garsiakalbio pranešimas.

Norėdami pereiti prie kito ytrack, trumpai paspauskite mygtuką +. Norėdami pereiti prie ankstesnės dainos, trumpai paspauskite mygtuką -. Norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, laikykite nuspaudę atitinkamai + arba - mygtuką. Norėdami perjungti įrenginį į FM režimą, trumpai paspauskite mygtuką M.

Telefono skambučio metu garsiakalbis perskaitys skambinančiojo telefono numerį, tada pradės pypsėti apie įeinantį skambutį. Norėdami atsiliepti į skambutį, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, o norėdami atmesti skambutį, palaikykite tą patį mygtuką.

2. FM režimas

Norėdami įjungti FM režimą, trumpai paspauskite mygtuką M. Norėdami automatiškai suprogramuoti radijo stotis, paspauskite POWER mygtuką. Prietaisas nuskaitys 87,5 - 108 MHz transliavimo juostos dažnius ir įrašys radijo stotis nuskaitymo tvarka. Jos bus įrašytos į garsiakalbio atmintį. Norėdami perjungti iš anksto nustatytas radijo stotis, trumpai paspauskite + arba - mygtuką. Garsumo didinimas ir mažinimas yra analogiškas BT režimui: laikant nuspaustą + arba - mygtuką.

Pastaba: Norint pagerinti radijo signalo kokybę, rekomenduojama prijungti pridedamą USB kabelį prie įrenginio mikro USB prievado.

3. AUX režimas

Prijunkite garsiakalbį prie kito įrenginio naudodami AUX liniją. Įrenginys automatiškai persijungs į AUX režimą. Norėdami perjungti garsiakalbį į kitą režimą, naudokite MODE mygtuką arba ištraukite AUX laidą (tada garsiakalbis grįš į numatytąjį BT režimą).

4. Atkūrimas iš išorinės laikmenos

Įrenginys atkuria .mp3 failus iš išorinių laikmenų - USB atmintinių ir „micro-SD“ kortelių. Jei norite perjungti .mp3 atkūrimą, tiesiog įdėkite pasirinktą laikmeną į atitinkamą garsiakalbio lizdą. Norėdami perjungti įrašus, trumpai

paspauskite + arba - mygtukus. Trumpai paspaudus maitinimo mygtuką POWER, atkūrimas iš laikmenos nutraukiamas.

Pastaba: siekiant išvengti galimybės sugadinti atmintinę, rekomenduojama ją prijungti ir atjungti, kai prietaisas yra išjungtas.

5. LED foninis apšvietimas

Prietaise yra keli LED foninio apšvietimo režimai. Norėdami perjungti režimus, trumpai paspauskite mygtuką LIGHT. Norėdami išjungti LED foninį apšvietimą, palaikykite nuspaudę mygtuką.

05. PRIEMONĖS

1. Nemerkite prietaiso ar bet kurios jo dalies į vandenį. Nenaudokite prietaiso šalia vandens.
2. Nelaikykite prietaiso intensyviuose saulės spinduliuose ir nenaudokite jo karštoje, drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje.
3. Neuždenkite įrenginio vėdinimo angų.
4. Nelaikykite prietaiso vietose, kuriose vyrauja aukšta temperatūra ir drėgmė. Laikykite prietaisą atokiau nuo kaitinimo šaltinių.
5. Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
6. Nenaudokite prietaiso, jei jis sušlapo arba buvo mechaniškai pažeistas. Tokiais atvejais kreipkitės į aptarnavimo skyrių.
7. Techninei priežiūrai niekada nenaudokite šlifuojančių ar abrazyvinių valymo medžiagų.
8. Išvalykite įrenginį sausu skudurėliu.

06. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BT versija: 5.0 | **BT veikimo nuotolis:** iki 10 m | **Galia:** 5 W x 2 | **Dažninis diapazonas:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Baterija:** 1200 mAh | **Didžiausia palaikomas „micro-SD“ kortelės talpa:** 32 GB | **Palaikomas garso failo formatas:** .mp3 | **Įkrovimo laikas:** iki 2 val. | **Veikimo laikas:** iki 3 val. | **Įvesties įtampa:** 5 V / 500 mA | **Prievadai:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM imtuvas:** taip | **Keičiami foninio apšvietimo režimai:** taip | **Įmontuotas mikrofonas:** taip | **Svoris:** 500 g | **Matmenys:** Dydis: 18,5 x 8 cm.

07. GARANTIJOS/SKUNDŲ KORTELĖ

Produktui suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos sąlygas rasite adresu:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>.

Skundai turėtų būti teikiami naudojant skundo formą, kurią rasite adresu:

<http://reklamacje.kgktrade.pl/>.

Išsamią informaciją, kontaktinius duomenis ir paslaugų teikimo adresą rasite adresu: www.xblitz.pl.

Specifikacijos ir turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Atsiprašome už nepatogumus.

Bendrovė „KGK Trade“ pareiškia, kad prietaisas XBLITZ MASTER EVO atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Deklaracijos tekstą galima rasti šioje nuorodoje : https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracija-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf

LT

VARTOTOJO VADOVAS

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote XBLITZ MASTER EVO garsiakalbį. Įrenginys yra belaidis garsiakalbis, kuris prijungiamas prie telefono ar kito mobiliojo įrenginio naudojant „Bluetooth“ technologiją ir palaiko masinės atminties failų atkūrimą. **Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite instrukcijas.**

01. RINKINIO TURINYS

1. „Xblitz Master Evo“ garsiakalbis
2. USB laidas
3. Kabelinis AUX kabelis
4. Naudotojo vadovas

02. GAMINIO APRAŠYMAS

ŽR. A, B ILIUSTRACIJĄ

1. Maitinimo mygtukas
2. + mygtukas
3. M (MODE) mygtukas
4. - mygtukas
5. LED mygtukas (LED apšvietimo reguliavimas)
6. Mikrofonas
7. AUX lizdas
8. USB atmintinės lizdas
9. „micro-SD“ kortelės lizdas
10. Mikro USB lizdas (prietaiso įkrovimui)
11. Mygtukas RESET

03. PRIETAISO ĮKROVIMAS

Norėdami įkrauti prietaisą, prijunkite jį prie įkrovimo USB kabeliu. Akumuliatoriui

visiškai įkrauti reikia maždaug 2 val. Kai prietaiso akumulatorius baigia išsikrauti, garsiakalbis pradės pypsėti.

04. REŽIMŲ APRAŠYMAS

1. BT režimas

Įjungus prietaisą, automatiškai įjungiamas BT režimas, kuris yra numatytasis režimas. BT režimo įjungimą garsiakalbis patvirtins garsiniu pranešimu ir pranešimu ekrane. Prieš pradėdami pirmą kartą naudoti, susiekite garsiakalbį su pasirinktu įrenginiu, pastarajame įjungdami BT ryšį ir iš sąrašo pasirinkdami XBLITZ MASTER EVO. Sėkmingą prisijungimą patvirtins garsinis garsiakalbio pranešimas.

Norėdami pereiti prie kito ytrack, trumpai paspauskite mygtuką +. Norėdami pereiti prie ankstesnės dainos, trumpai paspauskite mygtuką -. Norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, laikykite nuspaudę atitinkamai + arba - mygtuką. Norėdami perjungti įrenginį į FM režimą, trumpai paspauskite mygtuką M.

Telefono skambučio metu garsiakalbis perskaitys skambinančiojo telefono numerį, tada pradės pypsėti apie įeinantį skambutį. Norėdami atsiliepti į skambutį, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, o norėdami atmesti skambutį, palaikykite tą patį mygtuką.

2. FM režimas

Norėdami įjungti FM režimą, trumpai paspauskite mygtuką M. Norėdami automatiškai suprogramuoti radijo stotis, paspauskite POWER mygtuką. Prietaisas nuskaitys 87,5 - 108 MHz transliavimo juostos dažnius ir įrašys radijo stotis nuskaitymo tvarka. Jos bus įrašytos į garsiakalbio atmintį. Norėdami perjungti iš anksto nustatytas radijo stotis, trumpai paspauskite + arba - mygtuką. Garsumo didinimas ir mažinimas yra analogiškas BT režimui: laikant nuspaustą + arba - mygtuką.

Pastaba: Norint pagerinti radijo signalo kokybę, rekomenduojama prijungti pridėdamą USB kabelį prie įrenginio mikro USB prievado.

3. AUX režimas

Prijunkite garsiakalbį prie kito įrenginio naudodami AUX liniją. Įrenginys automatiškai persijungs į AUX režimą. Norėdami perjungti garsiakalbį į kitą režimą, naudokite MODE mygtuką arba ištraukite AUX laidą (tada garsiakalbis grįš į numatytąjį BT režimą).

4. Atkūrimas iš išorinės laikmenos

Įrenginys atkuria .mp3 failus iš išorinių laikmenų - USB atmintinių ir „micro-SD“ kortelių. Jei norite perjungti .mp3 atkūrimą, tiesiog įdėkite pasirinktą

laikmeną į atitinkamą garsiakalbio lizdą. Norėdami perjungti įrašus, trumpai paspauskite + arba - mygtukus. Trumpai paspaudus maitinimo mygtuką POWER, atkūrimas iš laikmenos nutraukiamas. Pastaba: siekiant išvengti galimybės sugadinti atmintinę, rekomenduojama ją prijungti ir atjungti, kai prietaisas yra išjungtas.

5. LED foninis apšvietimas

Prietaise yra keli LED foninio apšvietimo režimai. Norėdami perjungti režimus, trumpai paspauskite mygtuką LIGHT. Norėdami išjungti LED foninį apšvietimą, palaikykite nuspaudę mygtuką.

05. PRIEMONĖS

1. Nemerkite prietaiso ar bet kurios jo dalies į vandenį. Nenaudokite prietaiso šalia vandens.
2. Nelaikykite prietaiso intensyviuose saulės spinduliuose ir nenaudokite jo karštoje, drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje.
3. Neuždenkite įrenginio vėdinimo angų.
4. Nelaikykite prietaiso vietose, kuriose vyrauja aukšta temperatūra ir drėgmė. Laikykite prietaisą atokiau nuo kaitinimo šaltinių.
5. Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
6. Nenaudokite prietaiso, jei jis sušlapo arba buvo mechaniškai pažeistas. Tokiais atvejais kreipkitės į aptarnavimo skyrių.
7. Techninei priežiūrai niekada nenaudokite šlifuojančių ar abrazyvinių valymo medžiagų.
8. Išvalykite įrenginį sausu skudurėliu.

06. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BT versija: 5.0 | **BT veikimo nuotolis:** iki 10 m | **Galia:** 5 W x 2 | **Dažninis diapazonas:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Baterija:** 1200 mAh | **Didžiausia palaikomas „micro-SD“ kortelės talpa:** 32 GB | **Palaikomas garso failo formatas:** .mp3 | **Įkrovimo laikas:** iki 2 val. | **Veikimo laikas:** iki 3 val. | **Įvesties įtampa:** 5 V / 500 mA | **Prievadai:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM imtuvas:** taip | **Keičiami foninio apšvietimo režimai:** taip | **Įmontuotas mikrofonas:** taip | **Svoris:** 500 g | **Matmenys:** Dydis: 18,5 x 8 cm.

07. GARANTIJOS/SKUNDŲ KORTELĖ

Produktui suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos sąlygas rasite adresu:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>.

Skundai turėtų būti teikiami naudojant skundo formą, kurią rasite adresu:

<http://reklamacje.kgktrade.pl/>.

Išsamią informaciją, kontaktinius duomenis ir paslaugų teikimo adresą rasite

adresu: www.xblitz.pl.

Specifikācijas ir turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Atsiprašome už nepatogumus.

Bendrovė „KGK Trade“ pareiškia, kad prietaisas XBLITZ MASTER EVO atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Deklaracijos tekstą galima rasti šioje nuorodoje : https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracija-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Cienījamais klients,

Paldies, ka iegādājāties XBLITZ MASTER EVO skaļruni. Ierīce ir bezvadu skaļrunis, kas savienojas ar tālruni vai citu mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, un atbalsta masveida atmiņas failu atskaņošanu. **Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.**

01. KOMPLEKTA SATURS

1. Xblitz Master Evo skaļrunis
2. USB kabelis
3. Kabel AUX kabelis
4. Lietotāja rokasgrāmata

02. PRODUKTA APRAKSTS

SKATĪT A, B ILUSTRĀCIJU

1. IESPĒJAS poga
2. + poga
3. M (MODE) poga
4. - poga
5. LED poga (LED aizmugures apgaismojuma regulēšana)
6. Mikrofons
7. AUX ligzda
8. USB zibatmiņas diska ligzda
9. micro-SD kartes slots
10. Micro-USB ligzda (ierīces uzlāde)
11. Poga RESET

03. IERĪCES UZLĀDE

Lai uzlādētu ierīci, pievienojiet to uzlādei, izmantojot USB kabeli. Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, nepieciešams aptuveni 2 h. Kad ierīces akumulatora uzlāde tuvojas beigām, skaļrunis sāks pīkstēt.

04. REŽĪMU APRAKSTS

1. BT režīms

Kad ierīce ir ieslēgta, automātiski ieslēdzas BT režīms, kas ir noklusējuma režīms. Skaļrunis apstiprinās BT režīma ieslēgšanu ar skaņas paziņojumu un paziņojumu uz displeja. Pirms pirmās lietošanas reizes savienojiet skaļruni ar izvēlēto ierīci, aktivizējot BT savienojumu tajā un izvēloties XBLITZ MASTER EVO no saraksta. Veiksmīgu savienojumu apstiprinās skaļruņa skaņas paziņojums.

Lai pārslēgtos uz nākamo ytrack, īsi nospiediet + pogu. Lai pārslēgtos uz iepriekšējo dziesmu, īsi nospiediet pogu -. Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, turiet nospiestu attiecīgi + vai - pogu. Īsi nospiediet pogu M, lai pārslēgtu ierīci FM režīmā.

Telefona zvana laikā skaļrunis nolasīs zvanītāja tālruņa numuru un pēc tam sāks signalizēt par ienākošo zvanu. Īsi nospiediet POWER pogu, lai atbildētu uz zvanu, vai turiet to pašu pogu, lai noraidītu zvanu.

2. FM režīms

Lai ieslēgtu FM režīmu, īsi nospiediet pogu M. Lai automātiski programmētu radiostacijas, nospiediet POWER pogu. Ierīce skenēs frekvences apraides joslā 87,5 - 108 MHz un saglabās radiostacijas skenēšanas secībā. Tās tiks saglabātas skaļruņa atmiņā. Lai pārslēgtos starp iepriekš iestatītajām radiostacijām, īsi nospiediet + vai - pogu. Skaļuma palielināšana un samazināšana ir analoga BT režīmam: turot nospiestu + vai - pogu.

Piezīme: Lai uzlabotu radio signāla kvalitāti, ir ieteicams pievienot komplektā iekļauto USB kabeli ierīces micro-USB pieslēgvietā.

3. AUX režīms

Savienojiet skaļruni ar citu ierīci, izmantojot AUX līniju. Ierīce automātiski pārslēgsies AUX režīmā. Lai pārslēgtu skaļruni citā režīmā, izmantojiet MODE pogu vai noņemiet AUX vadu (tad skaļrunis atgriezīsies noklusējuma BT režīmā).

4. Atskaņošana no ārējiem datu nesējiem

Ierīce atskaņo .mp3 failus no ārējiem datu nesējiem - USB zibatmiņas diskiem un micro-SD kartēm. Lai pārslēgtos uz .mp3 atskaņošanu, vienkārši ievietojiet izvēlēto datu nesēju attiecīgajā skaļruņa slotā. Lai pārslēgtos starp dziesmām, īsi nospiediet + vai - pogu. Īss POWER pogas nospiešana aptur

atskaņošanu no datu nesēja.

Piezīme: lai izvairītos no iespējas sabojāt masveida atmiņas ierīci, ieteicams to pieslēgt un atvienot, kad ierīce ir izslēgta.

5. LED fona apgaismojums

Ierīcei ir vairāki LED apgaismojuma režīmi. Lai pārslēgtos starp režīmiem, īsi nospiediet pogas LIGHT pogu. Lai izslēgtu LED apgaismojumu, turiet nospiestu pogu.

05. ASĀKUMI

1. Neiegremdējiet ierīci vai tās daļas ūdenī. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
2. Nepakļaujiet ierīci intensīvai saules gaismas iedarbībai un nelietojiet to karstā, mitrā vai putekļainā vidē.
3. Neaizsprostojiet ierīces ventilācijas atveres.
4. Neglabājiet ierīci vietās ar augstu temperatūru un mitrumu. Ierīci glabājiet tālu no karstuma avotiem.
5. Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus.
6. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir samitrināta vai mehāniski bojāta. Šādos gadījumos sazinieties ar servisa nodaļu.
7. Uzturēšanai nekad nelietojiet kodīgas vai abrazīvas tīrīšanas vielas.
8. Notīriet ierīci ar sausu drānu.

06. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

BT versija: 5.0 | **BT diapazons:** līdz 10 m | **Jauda:** 5 W x 2 | **Frekvenču diapazons:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Akumulators:** 1200 mAh | **Atbalstītās micro-SD kartes maksimālā ietilpība:** 1,5 mAh | **Maksimālā atbalstītās micro-SD kartes ietilpība:** 32 GB | **Frekvenču diapazons:** 32 GB | **Atbalstītais audio faila formāts:** .mp3 | **Uzlādes laiks:** līdz 2 h | **Darbības laiks:** līdz 3 h | **Ieejas spriegums:** 5 V/ 500 mA | **Savienojumi:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM uztvērējs:** jā | **Mainīgi fona apgaismojuma režīmi:** jā | **Iebūvēts mikrofons:** jā | **Svars:** 500 g | **Izmēri:** Izmērs: 18,5 x 8 cm

07. GARANTIJAS/PREZENZIJU KARTE

Produktam ir 24 mēnešu garantija. Garantijas nosacījumus var atrast:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>.

Sūdzības jāiesniedz, izmantojot sūdzību veidlapu, kas atrodama tīmekļa vietnē:

<http://reklamacje.kgktrade.pl/>.

Sīkāka informācija, kontaktinformācija un dienesta adrese atrodama: www.xblitz.pl.

Specifikācijas un saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

KGK Trade paziņo, ka XBLITZ MASTER EVO ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pa-

ET

KASUTUSJUHEND

Lugupeetud klient,

Täname teid XBLITZ MASTER EVO kõlari ostmise eest. Seade on juhtmevaba kõlar, mis ühendub teie telefoni või muu mobiilseadmega Bluetooth-tehnoloogia abil ja toetab massmälufailide taasesitust. **Palun lugege enne seadme kasutamist hoolikalt juhiseid.**

01. KOMPLEKTI SISU

1. Xblitz Master Evo kõlar
2. USB-kaabel
3. Kabel AUX kaabel
4. Kasutusjuhend

02. TOOTEKIRJELDUS

VT ILLUSTRATSIOON A, B

1. POWER nupp
2. + nupp
3. M (MODE) nupp
4. - nupp
5. LED nupp (LED taustvalgustuse reguleerimine)
6. Mikrofon
7. AUX-pesa
8. USB mälufulga pesa
9. micro-SD-kaardi pesa
10. Micro-USB pesa (seadme laadimine)
11. Nupp RESET

03. SEADME LAADIMINE

Seadme laadimiseks ühendage see USB-kaabli abil laadimisse. Aku täielikuks laadimiseks kulub aeg on umbes 2h. Kui seadme aku hakkab tühjenema, hakkab kõlar piiksuma.

04. REŽIIMIDE KIRJELDUS

1. BT-režiim

Kui seade on sisse lülitatud, lülitub automaatselt sisse BT-režiim, mis on vaikimisi režiim. Kõlar kinnitab BT-režiimi aktiveerimist heliteatega ja ekraanil kuvatava sõnumiga. Enne esimest kasutamist ühendage kõlar valitud seadmega, aktiveerides viimasel BT-ühenduse ja valides nimekirjast XBLITZ MASTER EVO. Edukat ühendamist kinnitab kõlarist kostuv heliteade. Järgmise ytrack'ile üleminekuks vajutage lühidalt nuppu +. Üleminekuks eelmisele loole vajutage lühidalt nuppu -. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks hoidke all vastavalt nuppu + või nuppu -. FM-režiimi lülitamiseks vajutage lühidalt nuppu M.

Telefonikõne ajal loeb kõlar ette helistaja telefoninumbri, seejärel hakkab sissetuleva kõne kohta piiksuma. Vajutage lühidalt nuppu POWER, et vastata kõnele, või hoidke sama nuppu all, et kõne tagasi lükata.

2. FM-režiim

FM-režiimi sisenemiseks vajutage lühidalt nuppu M. Raadiojaamade automaatseks programmeerimiseks vajutage nuppu POWER. Seade skaneerib sagedusi ringhäälingu sagedusalas 87,5 - 108 MHz ja salvestab raadiojaamad skaneerimisjärjekorras. Need salvestatakse kõlari mällu. Eelseadistatud raadiojaamade vahel vahetamiseks vajutage lühidalt nuppu + või -. Helitugevuse suurendamine ja vähendamine toimub analoogselt BT-režiimiga: hoides all nuppe + või -.

Märkus: Raadiosignaali kvaliteedi parandamiseks on soovitatav ühendada kaasasolev USB-kaabel seadme micro-USB-porti.

3. AUX-režiim

Ühendage kõlar teise seadmega, kasutades AUX-liini. Seade lülitub automaatselt AUX-režiimi. Kõlari teise režiimi lülitamiseks kasutage nuppu MODE või eemaldage AUX-kaabel (kõlar pöörduv seejärel tagasi vaikimisi BT-režiimi).

4. Taasesitus väliselt andmekandjalt

Seade mängib .mp3-faile välistelt andmekandjalt - USB-mälupulkadelt ja micro-SD-kaartidelt. .mp3 taasesitusele üleminekuks sisestage valitud andmekandja lihtsalt kõlari vastavasse pessa. Lugude vahel vahetamiseks vajutage lühidalt nuppe + või -. Nupu POWER lühiajaline vajutamine peatab taasesituse massmäluseadmelt.

Märkus: et vältida massmälu kahjustamise võimalust, on soovitatav seade välja lülitada ja lahti ühendada, kui see on välja lülitatud.

5. LED taustvalgustus

Seadmel on mitu LED-taustvalgustuse režiimi. Režiimide vahel vahetamiseks vajutage lühidalt nuppu LIGHT. LED-taustvalgustuse väljalülitamiseks hoidke nuppu all.

05. ETTEVAATUSTEL

1. Ärge kastke seadet ega selle osi vette. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
2. Ärge pange seadet tugevale päikesevalgusele ega kasutage seda kuumades, niisketes või tolmustes tingimustes.
3. Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniasasid.
4. Ärge hoidke seadet kõrge temperatuuri ja niiskusega kohtades. Hoidke seadet eemal kütteallikatest.
5. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud tarvikuid.
6. Ärge kasutage seadet, kui see on märjaks saanud või mehaaniliselt kahjustatud. Sellisel juhul võtke ühendust teenindusosakonnaga.
7. Ärge kunagi kasutage hoolduseks söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
8. Puhastage seade kuiva lapiga.

06. TEHNILISED NÄITAJAD

BT-versioon: 5.0 | **BT-raadius:** kuni 10 m | **Võimsus:** 5 W x 2 | **Sagedusreageerimine:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Aku:** 1200 mAh | **Toetatava micro-SD-kaardi maksimaalne maht:** 32 GB | **Toetatud helifailivorming:** .mp3 | **Laadimisaeg:** kuni 2h | **Tööaeg:** kuni 3h | **Sisendpinge:** 5V / 500 mA | **Portid:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM-tuuner:** jah | **Erinevad taustvalgustusrežiimid:** jah | **Sisseehitatud mikrofon:** jah | **Kaal:** 500 g | **Mõõtmed:** 18,5 x 8 cm

07. GARANTII-/KAEBUSKAART

Tootel on 24-kuuline garantii. Garantiitingimused on leitavad aadressil:

<https://xblitz.pl/gwarancja/>.

Kaebused tuleb esitada, kasutades kaebuse vormi, mis on leitav aadressil:

<http://reklamacje.kgktrade.pl/>.

Üksikasjad, kontaktandmed ja teenuse aadress on leitavad aadressil: www.xblitz.pl.

Spetsifikatsioonid ja sisu võivad muutuda ilma ette teatamata. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

KGK Trade kinnitab, et XBLITZ MASTER EVO seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele. Deklaratsiooni tekst on kättesaadav järgmisel lingil:

https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf.

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,

Vă mulțumim că ați achiziționat boxa XBLITZ MASTER EVO. Dispozitivul este un difuzor fără fir care se conectează la telefon sau la alt dispozitiv mobil utilizând tehnologia Bluetooth și acceptă redarea fișierelor de stocare în masă. **Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul.**

01. CONȚINUTUL KITULUI

1. Difuzor Xblitz Master Evo
2. Cablu USB
3. Cablu Kabel AUX
4. Manual de utilizare

02. DESCRIEREA PRODUSULUI

A SE VEDEA ILUSTRĂȚIA A, B

1. Butonul POWER
2. + buton
3. Butonul M (MODE)
4. - buton
5. Buton LED (reglarea luminii de fundal a LED-ului)
6. Microfon
7. Priza AUX
8. Priză pentru unitate flash USB
9. slot pentru card micro-SD
10. Priză Micro-USB (încărcare dispozitiv)
11. Butonul RESET

03. ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

Pentru a reîncărca dispozitivul, conectați-l la încărcarea cu ajutorul cablului USB. Timpul necesar pentru încărcarea completă a bateriei este de aproximativ 2h. Atunci când bateria dispozitivului este pe cale să se epuizeze, difuzorul va începe să emită un semnal sonor.

04. DESCRIEREA MODURILOR

1. Modul BT

Când dispozitivul este pornit, modul BT, care este modul implicit, va fi activat automat. Difuzorul va confirma activarea modului BT cu o notificare sonoră și un mesaj pe ecran. Înainte de prima utilizare, asociați difuzorul cu dispozitivul selectat prin activarea conexiunii BT pe acesta din urmă și selectați XBLITZ MASTER EVO din listă. Conexiunea reușită va fi confirmată de o notificare sonoră de la difuzor.

Pentru a trece la următoarea ytrack, apăsați scurt butonul +. Pentru a trece la melodia anterioară, apăsați scurt butonul -. Pentru a mări sau a micșora volumul, țineți apăsat butonul +, respectiv butonul -. Apăsați scurt butonul M pentru a comuta unitatea în modul FM.

În timpul unui apel telefonic, difuzorul va citi numărul de telefon al apelantului, apoi va începe să emită un semnal sonor pentru apelul primit. Apăsați scurt butonul POWER pentru a răspunde la apel sau țineți apăsat același buton pentru a respinge apelul.

2. Modul FM

Pentru a intra în modul FM, apăsați scurt butonul M. Pentru programarea automată a posturilor de radio, apăsați butonul POWER. Aparatul va scana frecvențele din banda de difuzare 87,5 - 108 MHz și va stoca posturile de radio în ordinea de scanare. Acestea vor fi stocate în memoria difuzorului. Pentru a comuta între posturile de radio presetate, apăsați scurt butonul + sau -. Mărirea și scăderea volumului este analogă modului BT: prin menținerea apăsată a butoanelor + sau -.

Notă: Pentru a îmbunătăți calitatea semnalului radio, se recomandă să conectați cablul USB furnizat la portul micro-USB al dispozitivului.

3. Modul AUX

Conectați boxa la un alt dispozitiv utilizând linia AUX. Dispozitivul va trece automat în modul AUX. Pentru a comuta difuzorul în alt mod, utilizați butonul MODE sau scoateți cablul AUX (difuzorul va reveni apoi la modul implicit BT).

4. Redare de pe un suport de stocare extern

Dispozitivul redă fișiere .mp3 de pe medii de stocare externe - unități flash USB și carduri micro-SD. Pentru a trece la redarea de fișiere .mp3, este suficient să introduceți suportul de stocare selectat în slotul corespunzător de pe difuzor. Pentru a trece de la o piesă la alta, apăsați scurt butoanele + sau -. O apăsare scurtă a butonului POWER oprește redarea de pe suportul de stocare de masă.

Notă: pentru a evita posibilitatea deteriorării dispozitivului de stocare în masă, se recomandă ca acesta să fie conectat și deconectat atunci când

dispozitivul este oprit.

5. Lumina de fundal cu LED-uri

Dispozitivul are mai multe moduri de iluminare din spate cu LED-uri. Pentru a comuta între aceste moduri, apăsați scurt butonul LIGHT (Lumină). Pentru a opri iluminarea de fundal cu LED-uri, țineți apăsat butonul.

05. PRECAUȚII

1. Nu scufundați aparatul sau oricare dintre componentele sale în apă. Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei.
2. Nu expuneți dispozitivul la lumina intensă a soarelui și nu îl utilizați în condiții de căldură, umiditate sau praf.
3. Nu blocați orificiile de ventilație ale unității.
4. Nu depozitați dispozitivul în zone cu temperaturi și umiditate ridicate. Păstrați dispozitivul departe de sursele de încălzire.
5. Utilizați numai accesoriile aprobate de producător.
6. Nu utilizați aparatul dacă acesta a fost udat sau deteriorat mecanic. În astfel de cazuri, contactați departamentul de service.
7. Nu utilizați niciodată substanțe de curățare caustice sau abrazive pentru întreținere.
8. Curățați unitatea cu o cârpă uscată.

06. SPECIFICAȚII TEHNICE

Versiunea BT: 5.0 | **Raza de acțiune BT:** până la 10 m | **Putere:** 5 W x 2 | **Răspuns în frecvență:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Baterie:** 1200 mAh | **Capacitate maximă a cardului micro-SD acceptat:** 32 GB | **Format de fișier audio acceptat:** .mp3 | **Timp de încărcare:** până la 2h | **Timp de funcționare:** până la 3h | **Tensiune de intrare:** 5V/ 500 mA | **Porturi:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **Sunător FM:** da | **Moduri de iluminare de fundal variabile:** da | **Microfon încorporat:** da | **Greutate:** 500 g | **Dimensiuni:** 18,5 x 8 cm

07. CARD DE GARANȚIE/ RECLAMAȚIE

Produsul este însoțit de o garanție de 24 de luni. Condițiile de garanție pot fi găsite la: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reclamațiile trebuie făcute folosind formularul de reclamație care se găsește la: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Detaliile, adresa de contact și de serviciu pot fi găsite la: www.xblitz.pl.

Specificațiile și conținutul pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.

KGK Trade declară că dispozitivul XBLITZ MASTER EVO este conform cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE. Textul declarației poate fi găsit la următorul

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че закупихте високоговорителя XBLITZ MASTER EVO. Устройството е безжична тонколона, която се свързва с вашия телефон или друго мобилно устройство чрез технологията Bluetooth и поддържа възпроизвеждане на файлове от масовата памет. **Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате устройството.**

01. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1. Високоговорител Xblitz Master Evo
2. USB кабел
3. Кабел AUX
4. Ръководство за потребителя

02. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ВИЖТЕ ИЛЮСТРАЦИЯ А, В

1. Бутон POWER
2. + бутон
3. Бутон M (РЕЖИМ)
4. - бутон
5. Бутон LED (регулиране на LED подсветката)
6. Микрофон
7. AUX гнездо
8. USB гнездо за флаш устройство
9. слот за micro-SD карта
10. Micro-USB гнездо (за зареждане на устройства)
11. Бутон RESET

03. ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

За да заредите устройството, свържете го към зарядното устройство с помощта на USB кабела. Времето, необходимо за пълно зареждане на батерията, е приблизително 2 ч. Когато батерията на устройството е на път да се изтощи, високоговорителят ще започне да издава звукови сигнали.

04. ОПИСАНИЕ НА РЕЖИМИТЕ

1. BT режим

Когато устройството е включено, режимът BT, който е режимът по подразбиране, ще се включи автоматично. Високоговорителят ще потвърди активирането на режима BT със звуково известие и съобщение на дисплея. Преди първата употреба свържете високоговорителя с избраното устройство, като активирате BT връзката на последното и изберете XBLITZ MASTER EVO от списъка. Успешното свързване ще бъде потвърдено със звуково известие от високоговорителя.

За да преминете към следващия track, натиснете за кратко бутона +. За да преминете към предишната песен, натиснете за кратко бутона -. За да увеличите или намалите силата на звука, задръжте натиснат съответно бутона + или бутона -. Натиснете за кратко бутона M, за да превключите устройството в режим FM.

По време на телефонно обаждаване високоговорителят ще прочете телефонния номер на обаждащия се, след което ще започне да издава звуков сигнал за входящото обаждаване. Натиснете за кратко бутона POWER, за да отговорите на повикването, или задръжте същия бутон, за да отхвърлите повикването.

2. FM режим

За да влезете в режим FM, натиснете за кратко бутона M. За автоматично програмиране на радиостанции натиснете бутона POWER. Устройството ще сканира честотите в радиочестотната лента 87,5 - 108 MHz и ще запамятава радиостанции в реда на сканиране. Те ще бъдат съхранени в паметта на високоговорителя. За да превключите между предварително зададените радиостанции, натиснете за кратко бутона + или -. Увеличаването и намаляването на силата на звука е аналогично на режима BT: чрез задръжане на бутоните + или -.

Забележка: За да подобрите качеството на радиосигнала, препоръчваме да включите доставения USB кабел към micro-USB порта на устройството.

3. Режим AUX

Свържете високоговорителя към друго устройство чрез линията AUX. Устройството автоматично ще премине в режим AUX. За да превключите високоговорителя в друг режим, използвайте бутона MODE или извадете кабела AUX (след това високоговорителят ще се върне в режим BT по подразбиране).

4. Възпроизвеждане от външен носител за съхранение

Устройството възпроизвежда .mp3 файлове от външни носители за съхранение - USB флаш памети и micro-SD карти. За да превключите към възпроизвеждане на .mp3 файлове, просто поставете избрания носител на информация в съответния слот на високоговорителя. За да превключвате между песните, натиснете за кратко бутоните + или -. Кратко натискане на бутона POWER спира възпроизвеждането от носителя.

Забележка: за да се избегне възможността за повреда на паметта, се препоръчва да я включвате и изключвате, когато устройството е изключено.

5. LED подсветка

Устройството има няколко режима на LED подсветка. За да превключите между режимите, натиснете за кратко бутона LIGHT. За да изключите светодиодната подсветка, задръжте бутона натиснат.

05. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не потапяйте устройството или някоя от частите му във вода. Не използвайте устройството в близост до вода.
2. Не излагайте устройството на силна слънчева светлина и не го използвайте в горещи, влажни или прашни условия.
3. Не блокирайте вентилационните отвори на устройството.
4. Не съхранявайте устройството на места с високи температури и влажност. Съхранявайте устройството далеч от източници на нагряване.
5. Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
6. Не използвайте устройството, ако е мокро или механично повредено. В такива случаи се свържете със сервизния отдел.
7. Никога не използвайте разяждащи или абразивни почистващи вещества за поддръжка.
8. Почистете устройството със суха кърпа.

06. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

BT версия: 5.0 | **BT обхват:** до 10 м | **Мощност:** 5 W x 2 | **Честотна характеристика:** 120 Hz - 20 kHz | **SNR:** ≥ 90 dB | **Батерия:** 1200 mAh | **Максимален капацитет на поддържаната micro-SD карта:** 32 GB | **Поддържан формат на аудиофайловете:** .mp3 | **Време за зареждане:** до 2 ч | **Време за работа:** до 3 ч | **Входно напрежение:** 5 V/500 mA | **Портове:** USB, micro USB, micro SD, AUX | **FM тюнер:** да | **Променливи режими на подсветка:** да | **Вграден микрофон:** да | **Тегло:** 500 g | **Размери:** 18,5 x 8 cm

07. ГАРАНЦИОННА КАРТА/КАРТА ЗА ОПЛАКВАНИЯ

Продуктът се предлага с 24-месечна гаранция. Гаранционните условия можете да намерите на **следния** адрес: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Жалбите трябва да се подават чрез формуляра за жалби, който се намира на адрес: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Подробности, контакти и адрес на службата можете да намерите на: www.xblitz.pl.

Спецификациите и съдържанието подлежат на промяна без предизвестие. Извиняваме се за причинените неудобства.

KGK Trade декларира, че устройството XBLITZ MASTER EVO отговаря на съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Текстът на декларацията може да бъде намерен на следния линк : https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Master_Evo.pdf

PL



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, ich akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

EN



The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19/ EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.

DE



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische oder elektronische Geräte, deren Zubehör (z.B. Netzteile, Kabel) oder Bestandteile (z.B. Batterien, falls vorhanden) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden können. Um die Geräte oder ihre Bestandteile (z. B. Batterien) zu entsorgen, geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen wird. Die Entsorgung unterliegt der Neufassung der WEEE-Richtlinie (2012/19/ EU) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren (2006/66/ EG). Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts verhindert eine Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt. Informationen über die Sammelstellen der Einrichtungen werden von den zuständigen lokalen Behörden herausgegeben. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird durch die in dem jeweiligen Gebiet geltenden Gesetze geahndet.

CZ



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (jako jsou napájecí zdroje, kabely) nebo součásti (například baterie, pokud jsou součástí balení) nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Za účelem likvidace zařízení nebo jeho součástí (například baterii) odevzdejte zařízení na sběrné místo, kde bude přijato zdarma. Likvidace podléhá přepracovanému znění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) a směrnici o bateriích a akumulátorech (2006/66/ES). Správná likvidace zařízení zabraňuje znehodnocování přírodního prostředí. Informace o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným zákonem platným v dané oblasti.

HU



Az áthúzott kukaszimbólum azt jelzi, hogy a használatlan elektromos vagy elektronikus eszközök, azok tartozékai (például tápegységek, kábelek) vagy alkatrészei (például akkumulátorok, ha vannak benne) nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt. A készülékek vagy alkatrészeik (pl. akkumulátorok) ártalmatlanításához szállítsa a készüléket a gyűjtőhelyre, ahol azt ingyenesen átveszik. Az ártalmatlanításra az elektromos és elektronikus berendezések hulladékeiről szóló irányelv (2012/19/ EU) és az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv (2006/66/EK) átdolgozott változata vonatkozik. A készülék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza a természeti környezetet károsodását. A létesítmények gyűjtőhelyeiről az illetékes helyi hatóságok adnak tájékoztatást. A hulladék helytelen ártalmatlanítása az adott területen hatályos törvények által előírt szankciókkal jár.

SK



Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že nepoužiteľné elektrické alebo elektronické zariadenia, ich príslušenstvo (napríklad napájacie zdroje, káble) alebo komponenty (napríklad batérie, ak sú súčasťou balenia) nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak chcete zlikvidovať zariadenia alebo ich súčasť (napríklad batérie), odovzdajte zariadenie na zbernom mieste, kde bude prijaté bezplatne. Likvidácia podlieha prepracovanej verzii smernice o OEEZ (2012/19/EU) a smernici o batériách a akumulátoroch (2006/66/ES). Správna likvidácia zariadenia zabraňuje znehodnocovaniu prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávajú príslušné miestne orgány. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám stanoveným v zákone platnom v danej oblasti.

LT



Perbrauktas šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad netinkamą naudoti elektros ar elektroninių prietaisų, jų priedų (pvz., maitinimo šaltinių, laidų) ar sudedamųjų dalių (pvz., baterijų, jei yra) negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Norėdami išmesti prietaisus ar jų sudedamąsias dalis (pavyzdžiui, baterijas), pristatykite prietaisą į surinkimo punktą, kur jis bus priimtas nemokamai. Šalinimui taikoma nauja EEJ atliekų direktyvos (2012/19/ES) ir Baterijų ir akumuliatorių direktyvos (2006/66/EB) redakcija. Tinkamas prietaiso šalinimas užkerta kelią gamtinės aplinkos blogėjimui. Informaciją apie įrenginių surinkimo vietas išduoda kompetentingos vietos valdžios institucijos. Už netinkamą atliekų šalinimą taikomos sankcijos, numatytos konkrečioje vietovėje galiojančiuose įstatymuose.

LV



Pārsvītrots atkritumu urnas simbols norāda, ka nederīgas elektriskās vai elektroniskās ierīces, to piederumus (piemēram, barošanas blokus, vadus) vai sastāvdaļas (piemēram, baterijas, ja tās ir iekļautas) nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai atbrīvotos no ierīcēm vai to sastāvdaļām (piemēram, baterijām), nogādājiet ierīci savākšanas punktā, kur tā tiks pieņemta bez maksas. Atkritumu apglabāšana notiek saskaņā ar EĒIA direktīvas pārstrādāto redakciju (2012/19/ES) un Direktīvu par baterijām un akumulatoriem (2006/66/EK). Pareiza ierīces utilizācija novērš dabiskās vides degradāciju. Informāciju par iekārtu savākšanas punktiem izsniedz kompetentās vietējās iestādes. Par nepareizu atkritumu apglabāšanu piemēro sankcijas, kas paredzētas attiecīgajā teritorijā spēkā esošajos tiesību aktos.

ET



Läbi kriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et kasutuskoõlmatuid elektri- või elektroonikaseadmeid, nende lisaseadmeid (näiteks toiteallikad, juhtmed) või komponente (näiteks patareid, kui need on kaasas) ei tohi koos olmejäätmetega ära visata. Seadmete või nende komponentide (näiteks patareide) kõrvaldamiseks toimetage seade kogumispunkti, kus see võetakse tasuta vastu. Kõrvaldamine toimub vastavalt elektroonikaromude direktiivi uuesti sõnastatud versioonile (2012/19/EL) ning patareide ja akude direktiivile (2006/66/EL). Seadme nõuetekohane kõrvaldamine hoiab ära looduskeskkonna kahjustamise. Teavet seadmete kogumispunktide kohta annavad välja pädevad kohalikud asutused. Jäätmete ebaõige kõrvaldamise eest kehtivad karistused, mis on ette nähtud antud piirkonnas kehtiva seadusega.

RO



Simbolul coşului de gunoi barat indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice inutilizabile, accesoriile acestora (cum ar fi sursele de alimentare, cablurile) sau componentele (de exemplu, bateriile, dacă sunt incluse) nu pot fi aruncate împreună cu deşeurile menajere. Pentru a elimina dispozitivele sau componentele acestora (de exemplu, bateriile), predaţi dispozitivul la punctul de colectare, unde va fi acceptat gratuit. Eliminarea este supusă versiunii reformulate a Directivei DEEE (2012/19/ UE) şi a Directivei privind bateriile şi acumulatorii (2006/66 / CE). Eliminarea corectă a dispozitivului previne degradarea mediului natural. Informaţiile privind punctele de colectare a instalaţiilor sunt emise de către autorităţile locale competente. Eliminarea incorectă a deşeurilor este supusă sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare în zona respectivă.

BG



Символът на зачеркнатата кофа за боклук показва, че негодните за употреба електрически или електронни устройства, техните принадлежности (като захранващи устройства, кабели) или компоненти (например батерии, ако са включени в комплекта) не могат да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. За да изхвърлите устройствата или техните компоненти (например батерии), предайте устройството в пункта за събиране, където ще бъде прието безплатно. Изхвърлянето е предмет на преработената версия на Директивата за ОЕЕО (2012/19/ЕС) и на Директивата за батериите и акумулаторите (2006/66/ЕС). Правилното изхвърляне на устройството предотвратява влошаването на състоянието на природната среда. Информация за пунктовете за събиране на съоръженията се издава от компетентните местни органи. Неправилното изхвърляне на отпадъците подлежи на санкции, предвидени в действащото в съответния район законодателство.

Xblitz®

Manufacturer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Cracow
Poland
Made in PRC

