KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

# КАВОМОЛКА

**CG 355R**

Інструкція з експлуатації

RZTK

## ЗМІСТ


1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ . . . . . 2
2. ПРИЗНАЧЕННЯ . . . . . 6
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ . . . . . 7
4. КОМПЛЕКТАЦІЯ . . . . . 7
5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ. . . . . 8
6. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ . . . . . 8
7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД . . . . . 10
8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ . . . . . .11
9. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ . . . . . 13


**Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти та завантажити на сайті rozetka.com.ua у картці товару.**

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів і написів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA**

Версія інструкції № 0002

**Дякуємо Вам за придбання кавомолки від RZTK!**

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, процедур щодо обслуговування і використання виробу, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку.

У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

## 1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

### 1.1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Під час отримання замовлення обов'язково перевірте зовнішній вигляд, цілісність і комплектацію придбаного товару в присутності представника служби доставки. Інакше в разі виявлення пошкоджень виробу чи неповної комплектації ми не можемо гарантувати вирішення спірних ситуацій на Вашу користь.
- Зберігайте пристрій, його комплектування та інструкцію з експлуатації протягом усього терміну використання. Забезпечте вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів.
- Щоб знизити ризик пожежі, ураження електрострумом, травмування, а також уникнути нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією і завжди дотримуйтеся вимог безпеки та правил експлуатації.

### 1.2. БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ І ТВАРИН

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, нестачею досвіду та знань за умови, що вони роблять це під наглядом, проінструктовані щодо заходів безпеки під час експлуатації, а також усвідомлюють можливу небезпеку, яку становить пристрій.
- Завжди уважно слідкуйте за дітьми, літніми людьми, особами з обмеженими можливостями, а також тваринами, коли використовуєте прилад.

- Не дозволяйте малечі й тваринам бавитися цим виробом. Вони не можуть розпізнати небезпеки, пов'язані з використанням електроприладів.
- Пакувальні матеріали є небезпечними для дітей і тварин, адже становлять ризик задухи. Завжди зберігайте упаковку, а також сам пристрій у недоступному для них місці.

### 1.3. ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Ніколи не використовуйте пристрій у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння чи в інших умовах, які заважають об'єктивному сприйняттю дійсності. Також не передавайте виріб особам у такому стані чи в таких умовах.

### 1.4. БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

- Цей прилад призначений для використання виключно в приміщенні. Не користуйтеся ним на відкритому повітрі.
- Не піддавайте виріб впливу атмосферних опадів, не використовуйте поруч із джерелами води, у ванній кімнаті, лазні, пральні чи в інших місцях з підвищеною вологістю.
- Не піддавайте пристрій впливу прямого сонячного проміння.
- Не використовуйте прилад у приміщенні, де наявні вибухові речовини та/або самозаймисті гази, а також поблизу горючих матеріалів.
- Не встановлюйте пристрій на м'яких поверхнях, як-от диван, ліжко тощо. Використовуйте його лише на рівних, твердих, стійких, сухих поверхнях.
- Не експлуатуйте кавомолку поруч з нагрівальними приладами, що працюють, а також джерелами тепла чи відкритого вогню.
- Не протягуйте кабель живлення пристрою у дверних отворах, не прокладайте його під килимами, не накривайте будь-чим. Розташовуйте провід так, щоб не перечепитися через нього.

- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення не звисав з краю столу, стійки абощо чи над гарячою поверхнею. Тримайте провід подалі від гарячих поверхонь або поверхонь, що нагріваються.
- Не розташовуйте прилад занадто близько до розетки електроживлення.

### 1.5. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Регулярно перевіряйте кабель живлення і мережеву вилку. Якщо є пошкодження, не користуйтеся пристроєм і зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру.
- Для того щоб унеможливити перегрів приладу, повністю розмотуйте кабель живлення перед використанням.
- Не торкайтеся металевих частин мережевої вилки під час приєднання кабелю до електромережі або від'єднання від неї, щоб уникнути удару електрострумом.
- Нещільне з'єднання мережевої вилки та розетки може спричинити перегрів і деформацію вилки. Якщо мережева вилка не входить у розетку повністю і щільно, скористайтеся іншою розеткою або зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру. Жодним чином не змінюйте конструкцію вилки та не використовуйте пристрій разом з адаптером.
- Ніколи не докладайте надмірної сили під час приєднання мережевої вилки до розетки.
- Не занурюйте корпус приладу та/або кабель живлення з мережевою вилкою в рідину, не розміщуйте під струменем води. Не торкайтеся пристрою і вилки вологими руками. Усе це підвищує ризик ураження електрострумом. Також слідкуйте, щоб електричні роз'єми приладу, електромережі, а також елементи керування завжди були сухими та чистими.
- Якщо пристрій упав у рідину, спочатку витягніть його мережеву вилку з розетки й тільки потім дістаньте з рідини. Зачекайте, поки виріб повністю висохне, і зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Для запобігання пошкодженням ніколи не носіть прилад, тримаючи за кабель живлення. Не смикайте провід, аби від'єднати його від електромережі. Не обертайте шнур навколо руки, інших частин тіла чи самого пристрою, не перекручуйте кабель.

### 1.6. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Використовуйте кавомолку виключно за призначенням (згідно з вимогами цієї інструкції) і з дбайливим ставленням до неї. Заборонено використовувати цей прилад для інших цілей. Неправильне використання може призвести до небезпечних ситуацій і травмування.
- Не користуйтеся виробом, якщо Ви не впевнені в його працездатності.
- Не застосовуйте приладдя, не передбачене в комплекті постачання.
- Цей пристрій не призначений для роботи від зовнішнього таймера чи будь-якої окремої системи дистанційного керування.
- Не приєднуйте прилад до джерела живлення, доки він не буде повністю складений. Завжди від'єднуйте його від електромережі перед розбиранням або контактом з лезами.
- Перш ніж під'єднати пристрій до електромережі, переконайтеся в тому, що її напруга відповідає параметрам, зазначеним на цьому виробі, у відповідній інструкції з експлуатації і на упаковці. Приєднуйте його до однофазної електромережі змінного струму.
- Не перевищуйте позначку «Max» на чаші для подрібнення.
- Не залишайте без нагляду прилад, що приєднаний до електромережі.
- Не торкайтеся рухомих частин пристрою.
- Для того щоб уникнути перегрівання, не накривайте прилад, не розміщуйте будь-які предмети на ньому.
- Завжди вимикайте та від'єднуйте пристрій від електромережі, якщо не користуєтеся ним, перед наповненням і спорожненням, а також перед переміщенням, обслуговуванням, чищенням чи зберіганням.

### 1.7. ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

- Перед кожним увімкненням оглядайте пристрій. Не вмикайте та не використовуйте несправний виріб. Якщо він виявив ознаки неправильної роботи, був пошкоджений або впав, зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте прилад з пошкодженими мережевою вилкою, кабелем живлення і/чи іншими дефектами. Зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру.
- Не модифікуйте окремі елементи виробу, не робіть жодних змін у його конструкції, інакше це може призвести до небезпечних ситуацій та анулювання гарантії.
- Не намагайтеся самостійно розбирати та ремонтувати пристрій: це може спричинити ураження електрострумом і/чи пошкодження приладу, що позбавить Вас права на гарантійне обслуговування. Усі роботи мають виконувати лише спеціалісти авторизованого сервісного центру з використанням оригінальних запасних частин.

**УВАГА!**
**Заходи безпеки, подані в цій інструкції з експлуатації, не враховують усіх ситуацій, які можуть виникнути під час роботи пристрою. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути уважним та обережним.**

## 2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Кавомолка **RZTK CG 355R** призначена для перемелювання кавових зерен, а також сухих, ламких продуктів, як-от певні види горіхів, насіння, спеції, сіль, крупи та ін.

**УВАГА!**
**Не рекомендовано молоти продукти, які мають великий уміст олії, наприклад арахіс і деякі види горіхів, тверді продукти, як-от рис і мускатний горіх, а також цукор.**

- Цей прилад призначений для побутового й аналогічного використання.
- Цей прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.

## 3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| **Модель** | **CG 355R** |
|---|---|
| Напруга | 230 В ±10 % |
| Частота струму | 50–60 Гц |
| Потужність | 350 Вт |
| Ємність | 50 г |
| Матеріал ножа | сталь |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Відсік для зберігання кабелю | є |
| Клас електрозахисту | II |

## 4. КОМПЛЕКТАЦІЯ

До комплекту* постачання цієї моделі входять:

- Кавомолка
- Інструкція з експлуатації

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщено на сайті **rozetka.com.ua** у картці товару.

## 5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Вимикач
2. Кришка
3. Корпус
4. Чаша для подрібнення
5. Ніж для подрібнення




## 6. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

### 6.1. РОЗПАКУВАННЯ

**УВАГА!**
**Після транспортування чи в разі зберігання пристрою в умовах низьких температур перед увімкненням витримайте його за кімнатної температури щонайменше 3 години.**

1. Витягніть виріб і все його комплектування з упаковки.
2. Огляньте пристрій щодо наявності пошкоджень. Перевірте відповідність комплектації. Якщо Ви виявили будь-які пошкодження чи невідповідність комплектації, не вмикайте прилад і зверніться до продавця.
3. Зніміть усі пакувальні матеріали, покладіть їх у коробку та збережіть. Видаліть наліпки, що заважають роботі пристрою. Збережіть на місці застережні наліпки й табличку із серійним номером на корпусі.

4. Вимийте кришку (2) теплою водою з нейтральним мийним засобом, ретельно просушіть.
5. Протріть чашу для подрібнення (4) вологою м'якою тканиною, ретельно просушіть.

**ПРИМІТКА**
**Після відкриття упаковки та під час першого використання приладу можлива наявність запаху залишків змащувальних матеріалів та очищувальних речовин, незначного диму, що згодом зникають, не впливають на працездатність пристрою і не є небезпечними для здоров'я.**

## 6.2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Установіть кавомолку на рівну, тверду, стійку, суху поверхню.
2. Зніміть кришку (2).
3. Покладіть кавові зерна чи інший відповідний продукт у чашу для подрібнення (4).

**УВАГА!**
**Не переповнюйте прилад.**

4. Закрийте кришку (2).

**УВАГА!**
**Заборонено вмикати пристрій без кришки.**

5. Повністю розмотайте кабель живлення приладу, приєднайте його мережеву вилку до розетки електромережі з відповідними параметрами.
6. Ця кавомолка працює в імпульсному режимі. Щоб перемолоти каву чи інший відповідний продукт, натисніть і трохи утримайте (не більш як 30 секунд) вимикач (1) на кришці (2).

**УВАГА!**
**Максимально допустимий час безперервної роботи не має перевищувати 30 секунд (з обов'язковою перервою щонайменше хвилину).**

7. Після завершення перемелювання від'єднайте мережеву вилку пристрою від розетки. Зачекайте, доки електромотор повністю зупиниться.
8. Акуратно зніміть кришку (2) й обережно пересипте вміст чаші для подрібнення (4) в окрему ємність.

## 7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Правильні догляд та експлуатація подовжують термін роботи приладу та запобігають неполадкам.

### 7.1. ОЧИЩЕННЯ

**УВАГА!**
**Завжди вимикайте та від'єднуйте пристрій від електромережі перед очищенням чи обслуговуванням. Недбале поводження з електроприладами може призвести до удару струмом.**

1. Від'єднайте кавомолку від електромережі. Упевніться, що її мотор повністю зупинився.
2. Видаліть залишки продукту із чаші для подрібнення (4).
3. Вимийте чашу (4) теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть чистою водою, потім витріть насухо.

**УВАГА!**

- **У жодному разі не занурюйте корпус пристрою у воду чи будь-яку іншу рідину.**
- **Не мийте прилад у посудомийній машині.**
- **Не використовуйте металеві щітки, агресивні хімікати, абразивні засоби для чищення, адже це може пошкодити виріб.**

4. Протріть корпус (3) злегка зволоженою м'якою тканиною, потім витріть насухо.

### 7.2. ЗБЕРІГАННЯ

**ПРИМІТКА**
**Рекомендуємо зберігати заводську упаковку до закінчення гарантійного терміну експлуатації.**

1. Від'єднайте пристрій від електромережі. Зачекайте, поки він повністю охолоне.
2. Очистіть прилад, дотримуючись рекомендації пункту 7.1.
3. Зберігайте кавомолку в сухому місці, недоступному для дітей і тварин.

**УВАГА!**
**Не ставте на коробку з приладом важкі предмети.**

### 7.3. ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Цей пристрій можна транспортувати всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Транспортуйте виріб тільки в оригінальній упаковці.
- Унеможливте потрапляння рідин, атмосферних опадів на пристрій та упаковку під час транспортування.
- Не піддавайте виріб механічному впливу, який може призвести до його пошкодження і/чи порушення цілісності упаковки.

## 8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Під час використання, обслуговування і зберігання техніки **RZTK** неухильно дотримуйтеся приписів цієї інструкції з експлуатації. Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збитки, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки й обслуговування.Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- використання виробу з несправними деталями.

**Гарантія не поширюється на такі випадки:**

- Пошкоджено будь-які захисні знаки фірми-виробника: стікери, наліпки, голограми, пломби й ін.
- Серійні номери на виробах або їх маркування не відповідають відомостям, зазначеним в оригінальних документах продавця/виробника.
- Вироби були відремонтовані неуповноваженими особами з порушенням вимог виробника та норм техніки безпеки.
- Дефекти були спричинені змінами внаслідок використання товару з метою, що не відповідає встановленій сфері його застосування, зазначеній в інструкції з експлуатації.
- Пристрій вийшов з ладу або його пошкодження спричинене порушенням правил та порядку встановлення, під'єднання, адаптації до місцевих технічних умов покупця, експлуатації, зберігання і транспортування.
- Обладнання було пошкоджене внаслідок природних стихій, пожеж, повеней, землетрусів, побутових чинників та інших ситуацій, що не залежать від продавця.
- Виріб має виражені механічні та/або термічні пошкодження, отримані внаслідок будь-яких дій користувача чи сторонніх осіб.
- Пошкодження були спричинені потраплянням усередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах абощо.

- Дефекти з'явилися через використання витратних матеріалів, які не відповідають вимогам експлуатації.
- Представником сервісної служби було помічено використання позаштатних режимів або параметрів роботи обладнання чи його компонентів (частот, напруги й ін.).
- Пошкодження з'явилися внаслідок використання неякісного та/або несправного, зокрема механічно пошкодженого, чи нестандартного змінного приладдя.
- Дефекти були спричинені утворенням на нагрівальних елементах надлишкового шару накипу.
- Звичайний знос або вичерпання ресурсу товару.
- Наявність механічних чи термічних пошкоджень або деформацій.
- На витратні матеріали, які йдуть у комплекті / придбані окремо.
- Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

## 9. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Щоб запобігти негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації виріб потрібно здати в приймальні пункти з переробки металобрухту та пластмас.
- Пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди довкіллю.

**УВАГА!**
**Якщо після вивчення цієї інструкції у Вас залишилися запитання щодо експлуатації чи обслуговування, перед початком роботи**

**зверніться по консультацію до служби підтримки RZTK. Використовуйте контактні дані, розміщені нижче.**

**У разі виникнення питань щодо товару та сервісу звертайтеся за:**

• телефоном гарячої лінії
**0800 331 319** (безкоштовно)
9:00–18:00 (Пн–Пт)

• адресою електронної пошти
**support@rztk.in.ua**

**Ми завжди раді Вам допомогти!**

KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua