

ROTEX

model
RST206-Y

**Інструкція з експлуатації
електричної пароварки**
220-240В, 50/60Гц
650Вт



ROTEX

model
RST206-Y

ОПИС ПРИЛАДУ



- 1. Прозора кришка
- 2. Верхня парова ємкість
- 3. Нижня парова ємкість
- 4. Показчик рівня води

- 5. Піддон для збирання конденсату
- 6. Регулятор приготування
- 7. Індикатор Вкл. / Вискл.



model
RST206-Y

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Для правильного користування приладом, уважно прочитайте цю інструкцію перш ніж використовувати прилад.

ВАЖЛИВО

- В цілях безпеки ви повинні уважно прочитати інструкцію перед використанням приладу в перший раз.
- Відключіть прилад від розетки, коли ви ним не користуєтесь, і також перед чищенням приладу. Дайте приладу охолонути, перш ніж встановлювати або знімати деталі приладу перед чищенням або зберіганням приладу.
- Використовуйте прилад тільки на рівній та стійкій поверхні.
- Будьте уважні, коли прилад використовується в приміщенні де перебувають діти.
- Дотримуйтеся заходів безпеки при переміщенні приладу з гарячою їжею, водою або іншими гарячими рідинами. Уникайте гарячої пари під час роботи приладу.
- Піднімайте і відкривайте кришку обережно, так щоб уникнути опіків і дайте воді стекти на піддон.
- Не торкайтесь до гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або прихватки. Використовуйте прихватки при знятті кришки або гарячих контейнерів, щоб уникнути опіків парюю.
- Не торкайтесь до пароварки під час виділення пари. Якщо вам потрібно перевірити прогрес приготування їжі або перемішати їжу, використовуйте засіб з довгою ручкою.
- Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте прилад, шнур або вилку у воду або інші рідини.



model
RST206-Y

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не ставте прилад поблизу гарячої газової або електричної плити, мікрохвильової печі, духовки або безпосередньо під кухонну шафу.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою або після виявлення несправностей чи пошкоджень виражених в будь-якій формі. Поверніть прилад в авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або налаштування, щоб уникнути небезпеки.
- Не використовуйте прилад для інших цілей окрім тих що виникають у домашньому господарстві.
- Не працюйте з приладом біля вибухонебезпечних і / або горючих газів.
- Використання аксесуарів, не ухвалених виробником приладу, може призвести до травм.
- Не дозволяйте щоб шнур звисав з краю стола або торкався до гарячої поверхні.
- Не намагайтеся відкривати корпус або демонтувати будь-які частини приладу.



model
RST206-Y

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Видаліть упаковку.
- Вимийте верхню кришку і ємкості миючим засобом, а потім промийте їх чистою водою.
- Висушіть всі частини приладу.
- Для очищення всередині резервуару для води, використовуйте чисту вологу тканину.

ВИКОРИСТАННЯ ПАРОВАРКИ

- Встановіть прилад на рівну стійку поверхню, далеко від будь-яких предметів, які можуть бути пошкоджені паром.
- Заповніть водою резервуар для води. Залийте воду безпосередньо в резервуар для води до максимальної відмітки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не заливайте приправи або іншу рідину(окрім чистої води) в резервуар для води.

- Встановіть піддон для збирання води і переконайтесь, що він встановлений щільно.
- Встановіть парові ємкості.
- Щоб скоротити час приготування, слід покласти продукти великого розміру у нижню ємкість, якщо ви використовуєте кілька ємкостей для приготування їжі.
- Ви можете готувати різні продукти в одній й тій ж ємкості, але їх аромат може змішатися.
- Коли ви готуєте їжу у різних ємкостях, ви можете покласти їжу,



model
RST206-Y

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

яку необхідно готувати більше часу, в нижню ємкість і деякий час готувати її.

- Потім ви можете покласти інші продукти харчування у верхню ємкість і продовжити готувати.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

- Перед підключенням переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на приладі.
- Перед підключенням живлення, будь ласка, переконайтесь, що резервуар для води наповнений водою. Пароварка повинна бути увімкнена в розетку до того як ви встановите час готування на таймері. Після встановіть таймер відповідно до запропонованого у інструкції часу приготування різних продуктів.



model
RST206-Y

ТАБЛИЦЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

РИБА • МОЛЮСКИ

Продукт	Тип	Кількість (г)	Час (хв)	Примітка
Філе риби	свіже	450	8-10	Не складайте філе риби в купу.
Філе риби	заморожене	450	10-15	Не складайте філе риби в купу.
Ціла риба	свіжа	600	25-30	Розкладіть рибу рівномірно у чаші.
Мідії	Свіжі	1000	15-20	Приберіть від готування ті, які ще не відкрились.
Креветки	свіжі	200	3-7	-
Гребінці	свіжі	1000	5-10	-

М'ЯСО • ПТИЦЯ

Продукт	Тип	Кількість (г)	Час (хв)	Примітка
Курячі грудки (без кісток)	шматки	500	12-15	Шматки повинні бути очищені.
Курячі ніжки	свіжі	4 шт	30-35	Розкладіть рибу рівномірно у чаші.
Свиняче філе	свіже	12-15	450	Товщина шматків 1 см.
Ягнячі стейки	свіжі	500	10-15	-
Ковбаски	ковбаски	10 шт	8-12	Проткніть ковбаски перед приготуванням.



model
RST206-Y

ТАБЛИЦЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

ОВОЧІ

Продукт	Тип	Кількість (г)	Час (хв)	Примітка
Брокколі	свіже	400	20-35	Поріжте на шматки.
Брокколі	заморожене	400	15-20	Поріжте на шматки.
Спаржа	свіжа	600	15-20	Відріжте коріння.
Гриби	свіжі	500	10-15	Якщо завеликі, поріжте їх на шматки.
Капуста	свіжа	600	15-18	Наріzana або терта.
Горох	свіжий	400	20	-
Шпинат	свіжий	300	10-12	-
Морква	свіжа	500	10-15	Тонко наріzana
Картопля	свіжа	600	40-45	В залежності від розміру, поріжте на шматки.



model
RST206-Y

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

- Обережно відкрийте кришку так щоб вберегти себе від гарячої поверхні і пари.
- Ви можете вийняти контейнер з їжею у потрібний час, щоб уникнути надмірного приготування їжі.
- Після закінчення приготування, ви повинні від'єднати прилад від розетки і почекати його охолодження, так щоб ви могли торкнутися його.

ОЧИЩЕННЯ

- Ніколи не занурюйте корпус, шнур або вилку у воду.
- Відключіть прилад від розетки і дайте йому повністю охолонути перед очищенням.
- Не використовуйте для чищення будь-якої частини корпусу абразивні миючі засоби. Наприклад порошки, сталеву мочалку або відбілювач.
- Не мийте прозорий пластик ємкості і контейнера абразивною стороною губки.
- Спорожніть контейнер для води і міняйте воду після кожного використання.
- Не занурюйте корпус у воду. Наповніть тазик теплою мильною водою і протріть корпус тканиною. Ретельно промийте.
- Протріть основу вологою тканиною.



model
RST206-Y

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА!

- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не знаходяться під контролем з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.

- Діти повинні бути під наглядом, так щоб вони не гралися з приладом.

Даний прилад призначений для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як:

- Співробітниками кухні у магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- У приватних садибах;
- Клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщеннях подібного типу;



model
RST206-Y

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.І
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RST206-Y

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RST206-Y

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RST206-Y

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалі поведінки з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотримання інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;



model
RST206-Y

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RST206-Y

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RST206-Y

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект.....	Дефект.....	Дефект.....
Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....

