

ROTEX

model
RSM120-W

**Інструкція з експлуатації
електричної вафельниці**
220-240В, 50/60Гц
780Вт





model
RSM120-W

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(УВАГА: Гаряча поверхня): Поверхня приладу нагрівається під час використання.

Цей прилад може бути використаний дітьми у віці від 8 років і старше та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або нестачею досвіду і знань, якщо вони перебувають під контролем або проінструктовані щодо використання приладу безпечним способом і розуміють всю повноту небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Очищенням і обслуговуванням приладу не повинні займатися діти, якщо вони не старше 8 і не контролюються. Зберігайте прилад і його шнур в недоступному місці для дітей молодше 8 років.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При використанні електроприладу слід дотримуватися, основних правил техніки безпеки, в тому числі таких:

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Не торкайтесь до гарячих поверхонь.
3. Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або блок для приготування їжі у воду або іншу рідину
4. Ретельно пильнуйте, коли прилад використовується поруч з дітьми.
5. Вийміть вилку з розетки, коли прилад не використовується і перед очищенням. Дайте приладу охолонути, перш ніж встановлювати або знімати деталі і перед очищенням приладу.
6. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, після несправності приладу, падіння або пошкодження



model
RSM120-W

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

приладу якимось іншим чином. Поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для перевірки, ремонту, електричного або механічного регулювання.

7. Використання додаткових аксесуарів, які не рекомендованих або не проданих виробником приладу, може призвести до небезпеки.

8. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.

9. Не дозволяйте шнуру звисати через край столу або торкатися до гарячих поверхонь.

10. Не залишайте прилад поблизу відкритого полум'я або електричного нагрівача, або в нагрітій духовці.

11. При переміщенні приладу, що містить гарячу олію або інші гарячі рідини, будьте дуже обережні.

12. Також слід відключати вилку з розетки при переміщенні приладу.

13. Не використовуйте прилад для інших потреб, не передбачуваних інструкцією з використання.

14. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

15. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб діти не гралися з приладом.

16. Пристрій не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

ROTEX**model
RSM120-W**

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС

- 1 Теплоізований корпус
- 2 4 відділення для вафель
- 3 Пластини для ВАФЕЛЬ
- 4 Індикатор роботи
- 5 Фіксатор кришки



ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Товар тільки для домашнього використання.

Немає деталей, що обслуговуються користувачем всередині приладу. Зверніться до кваліфікованого обслуговуючого персоналу, у разі потреби.

Короткий шнур живлення передбачений для зниження ризику в результаті заплутування. Подовжувач може використовуватися з обережністю, однак, відмічені електричні характеристики подовжувача повинні бути принаймні настільки ж високі, як електричні характеристики даного приладу. Не дозволяйте шнуру подовжувача звисати через край столу або торкатися до гарячих поверхонь.



model
RSM120-W

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЯК ЗРОБИТИ ТОСТИ

1. При використанні в перший раз, протріть поверхню приладу з вологою тканиною і сухою тканиною. Потім змастіть пластини маслом, маргарином або іншим жиром для приготування.
2. Увімкніть вилку в розетку електромережі.
3. Закрийте вафельницю і підготуйте продукти в той час як вафельниця нагрівається.
4. Коли вафельниця буде готова до використання, приблизно через 5 хвилин, загориться світловий індикатор. (Або індикатор буде вимкнено, якщо прилад має тільки один індикатор).
5. Повністю відкрийте вафельницю. Помістіть шматок хліба на нижню пластину, намазану маслом.
6. Заповніть тост, натиснувши на нижню пластину.
7. Акуратно закрийте дві частини вафельниці. Не прикладайте великих зусиль для закривання. Пар буде виходити з отворів між двома половинками вафельниці під час роботи приладу. Необхідно дотримуватися обережності, щоб гарантувати, що ваші пальці не вступають в контакт з парою.
8. Закріпіть дві половинки вафельниці за допомогою затискача під час обсмажування.

ПРИМІТКА: Під час підсмажування індикатор буде загорятися і вимикатися, це буде означати, що термостат підтримує правильну температуру.

9. Ваш тост буде підсмажений через 2-3 хвилин, або довше. Відкрийте вафельницю і видаліть тост за допомогою пластикової



model
RSM120-W

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

або дерев'яної лопатки. Ніколи не використовуйте металевий ніж, так як це може пошкодити антипригарне покриття.

10. Закрийте кришку, щоб зберегти тепло для подальшого приготування тостів.

11. Підготуйте додаткові тости, якщо потрібно в той час як один готується.

12. Після використання приладу, вийміть вилку з розетки.

ПОРАДИ ДЛЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Завжди попередньо нагрівайте перед використанням. Підключіть кабель живлення до електричної розетки.

2. Для м'якої або рідкої начинки для тостів, використовують середньо нарізаний хліб, білий або чорний.

3. Також можуть бути використані, ароматизовані масла.

4. Для додаткового аромату можна використати бекон.

5. Пропоновані гарніри для тостів: салат, петрушка, м'ята, крес, оливки, цибуля, помідори і т.д.

6. Можна додати чайну ложку цукру, це зробить тости смачнішими (особливо з фруктовими наповнювачами).

ОЧИЩЕННЯ

- Після використання і перед очищенням, вийміть вилку з розетки і почекайте поки тостер охолоне.

- Протріть внутрішню частину і край приладу вологою ганчіркою. Висушіть прилад паперовим рушником або м'якою тканиною.



model
RSM120-W

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Якщо будь-які рештки буде важко видалити, налийте трохи олії для смаження і протріть після 5 хвилин, коли рештки розм'якшаться.
- Протріть зовні тільки злегка зволоженою тканиною, гарантуючи, що волога або маслоне потраплять у отвори.
- Не користуйтеся для очищення всередині і зовні будь-якими абразивними губками, так як це призведе до пошкодження покриття.

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИЛАД У ВОДУ ЧИ ІНШУ РІДИНУ



model
RSM120-W

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 24 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.І
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RSM120-W

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RSM120-W

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 24 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RSM120-W

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;



model
RSM120-W

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Web: rotex.net.ua

YouTube: youtube.com/c/RotexTechnics2005

FB: facebook.com/rotex2005/

VK: vk.com/rotex1



model
RSM120-W

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ГОРОД	НАЗВАНИЕ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ	АСЦ "ТЕХНО-МАСТЕР"	УЛ. МОСКОВСКАЯ, 27	(04849) 60-105
БЕРДИЧЕВ	АСЦ «ЄВРОСЕРВИС»	УЛ. ЖИТОМИРСКАЯ, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
ВИННИЦА	СЦ СПЕЦІАЛІСТ	УЛ. ПОРИКА, 1	(0432) 57-91-91 50-91-91
ВИННИЦА	ВФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, 3А	(067) 622-56-62
ГУЛЯЙПОЛЕ	"ЕЛЕКТРОСВІТ"	УЛ. ШЕВЧЕНКО 18В	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК	"РОСТОК"	ПР. ЛЕНИНА, 66	(0569) 535480
ДНЕПРОПЕТРОВСК	УСЦ "ДИНЭК"	УЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Д. 6 ВХОД СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ ШЕВЧЕНКО	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25
ДНЕПРОПЕТРОВСК	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	УЛ. КОРОТКАЯ, 41А	(056) 790-04-60
ДНЕПРОПЕТРОВСК	ООО "ЛОТОС"	ПР.-Т. КИРОВА, 59	(056) 34-67-05
ДОНЕЦК	СЦ «ВОСТОК-СЕРВИС»	УЛ. ЖМУРЫ 1	(066) 5082652, (095) 7617000
ДОНЕЦК	СЦ «ЭЛЛИПС»	БУЛ. ШЕВЧЕНКО, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
ДОНЕЦК	СЦ «IQSERVICE»	УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 75	(050) 94 000 61 (063) 94 000-61 (062) 213 00 61
ДРУЖКОВКА	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 120	(06267) 3-48-41
ЖИТОМИР	АСЦ «ЄВРОСЕРВИС»	УЛ. ЛЬВОВСКАЯ, 11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
ЖИТОМИР	ТЕХНОСЕРВИС «СФЕРА»	УЛ. БУЛЬВАР НОВЫЙ, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
ЗАПОРОЖЬЕ	СЦ "АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР"	УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
ЗАПОРОЖЬЕ	ЗФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. ГОГОЛЯ, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
ИВАНО-ФРАНКОВСК	СЦ "МЕГАСТАЙЛ"	УЛ. НЕЗАВИСИМОСТИ, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
ИВАНО-ФРАНКОВСК	ИФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. ВОВЧИНЕЦКАЯ, 223	(0342) 71-28-13
ИЛЬИЧЕВСК	СЦ "БЫТРАДИОТЕХНИКА"	УЛ. ДАНЧЕНКО, 14	(04868) 64189
КИЕВ	"АМАТИ-СЕРВИС"	УЛ. БОРИСПОЛЬСКАЯ, 9, КОРП. 57	(044) 369-50-01, 369-50-30
КИРОВОГРАД	СЦ "ОПТРОН"	ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 1	(0522) 24-96-47, ФАКС 24-45-22
КИРОВОГРАД	КФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. КОРОЛЕНКО, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
КОЛОМЫЯ	СЦ "ПОГЛЯД"	УЛ. БАНДЕРЫ 73/2	(8034) 33-728-17
КОНСТАНТИНОВКА	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	УЛ. БЕЛОУСОВА, 2А	(06272) 4-13-02



model
RSM120-W

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

КОРОСТЕНЬ	СЦ "АВТОРИТЕТ"	УЛ.КИРОВА, 28	(04142) 9-23-11, ФАКС 5-06-27
КРАМАТОРСЬК	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	БУЛ. КРАМАТОРСКИЙ, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
КРАМАТОРСЬК	СЦ "САТУРН-ДОНБАСС"	УЛ. ПОЧТОВАЯ, 5А	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92.
КРАСНЫЙ ЛИМАН	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	УЛ. ПУШКИНА, 4А	(06261) 4-17-52
КРЕМЕНЧУГ	СЦ "ЭКОСАН"	УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.44, ОФ.1	(05366) 3-91-92
КРИВОЙ РОГ	КРФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. КОСИОРА, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
ЛУБНЫ	ФОП КОПОТУН О. П.	УЛ.МОНАСТЫРСКАЯ,50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
ЛУГАНСК	СЦ "ВОСТОЧНЫЙ"	УЛ.ЛОМОНОСОВА, 96Ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42
ЛУЦК	СЦ "ВАШ МАСТЕР"	ПР.ПОБЕДЫ, 22	(03322) 3-01-03, ФАКС 78-54-65
Львов	СЦ "РОСИМПЕКС"	УЛ.ШАРАНЕВИЧА, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львов	ФОП "ХАВТУР Р.Б."	УЛ.ЗЕЛЁНАЯ 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
МАРИУПОЛЬ	СЦ "МАСТЕР И МАРГАРИТА"	ПР. ЛЕНИНА 96	(0629) 49-36-06, +38 098 3 707 808
МАРИУПОЛЬ	МАРФ ООО "ЛОТОС"	Б-Р. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
МУКАЧЕВО	СЦ "СИГНАЛ"	УЛ. ПУШКИНА 24/1-А	38 (099) 262-11-18, +38 (03131) 56-0-96
НИКОЛАЕВ	СЦ "ЗАКОН ОМА"	УЛ. КОСМОНАВТОВ,81/16, ОФИС 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
НИКОЛАЕВ	"АСЦ ТЕЛЕСЕРВИС ЛТД"	УЛ. АРТЕМА, 1	(0512) 63-33-40
НИКОЛАЕВ	НФ ООО "ЛОТОС"	ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, 2	(0512) 58-06-47
НОВАЯ КАХОВКА	СЦ "ЭЛЕКТРОН"	"УЛ.ГОРЬКОГО 48 - МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, УЛ.ЩОРСА 33-А - КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА"	(05549) 7-83-98
НОВАЯ КАХОВКА	"СЕРВИС ПЛЮС"	УЛ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 2-Л, ТЦ "ПАРТНЕР"	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
НОВОМОСКОВСК	ООО ЛОТОС	УЛ. СУЧКОВА, 54	(05693) 7-57-96
ОДЕССА	СЦ "ПРОФИ"	ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60



model
RSM120-W

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ОДЕССА	СЦ "АВРОРА"	УЛ. ДАЛЬНИЦКАЯ 46	(0482) 326 303
ПАВЛОГРАД	ПФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ, 172Б	(05632) 6-15-54
ПОЛТАВА	"АМАТИ-СЕРВИС"	ПОЛТАВА УЛ ЗЕНЬКОВСКАЯ 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
ПОЛТАВА	ПФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. СТЕПНОГО ФРОНТА, 29	(067) 630-60-23
ПРИЛУКИ	"АМАТИ-СЕРВИС"	ПРИЛУКИ КИЕВСКАЯ 371-А	(04637) 53982
РОВНО	СЦ "ДП АДАМАНТ- РОВНО"	УЛ. ШЕВЧЕНКА, 7. ТЦ МОРИОН ВІДДІЛ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
СЕВЕРОДОНЕЦЬК	ЧП "СДРТ"	УЛ. КУРЧАТОВА, 19-Б	(06452) 2-38-28
СЛАВЯНСЬК	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	УЛ.СВОБОДЫ, 5	(06262) 2-86-20
СМЕЛА	СЦ "ЛАСК-СЕРВИС"	УЛ. МИЧУРИНА. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
СУМЫ	СЦ "ЭЛЬФ"	УЛ.ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 86/1	(542) 210-679, 650- 340, 655-510
ТЕРНОПОЛЬ	СЦ "РАДИО-СЕРВИС"	УЛ.КИЕВСКАЯ, 2, ДОМ БІТА "СОНЯЧНИЙ" 2-ЕТАЖ	(0352) 26-76-26
УЖГОРОД	СЦ "РЕМОНТ ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ"	УЛ. ЛЕГОЦКОГО, Д.3/2	(031) 2-654-266
УМАНЬ	"ЦСО ЭЛЕКТРОН- СЕРВИС"	УЛ. ЛЕНИНСКОЙ ИСКРЫ, Д.1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
ХАРЬКОВ	СЦ "ДИСА-СЕРВИС"	УЛ.ТОБОЛЬСКАЯ 69, ВХОД СО СТОРОНЫ УЛ.23 АВГУСТА, 64	(057) 343-96-06
ХЕРСОН	СЦ "ДИСПЛЕЙ-ПЛЮС"	УЛ.РАБОЧАЯ, 66	(0552) 48-57-77, ФАКС 49-01-52
ХЕРСОН	СЦ "РАДИО"	УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
ХЕРСОН	ХФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. КАРБЫШЕВА, 28-А	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
ХМЕЛЬНИЦКИЙ	СЦ "ЮС-СЕРВИС"	УЛ. ПРОСКУРОВСКОГО ПОДПОЛЯ, 117	(382) 70-03-32
ЧЕРКАССЫ	ЧП «РТСЦ «ВЕСЬ МИР ЧЕРКАЩИНЫ»	УЛ.ДОБРОВОЛЬСКОГО 1 ОФ.210	(0472) 383790, 383690
ЧЕРНИГОВ	СЦ "ВЕНА-СЕРВИС"	УЛ. ПРОЕКТНАЯ 1	(0462) 60-15-85
ЧЕРНОВЦЫ	СЦ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (СПД БЛОШКО Е. И)	УЛ. Л.КОБЫЛИЦЫ, 76	(0372) 55-48- 69,(050) 434-55-29
ШОСТКА	КП ТД "БЕРЕЗКА- СЕРВИС"	УЛ. РАБОЧАЯ,5	(5449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (5449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91



model
RSM120-W

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RSM120-W

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEx	ROTEx	ROTEx
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект.....	Дефект.....	Дефект.....
Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....

