

Тандембоксы Slim, высота 167mm (TD-SL 167)

Основные составные элементы

Размеры задней и нижней панелей (толщина 16мм)

В

167

LW-87

Задняя панель

А

NL-24

LW-75

Нижняя панель

NL-24mm

KB

LW

KB : ширина фасада

LW : внутренняя ширина

NL : номинальная длина

Монтажная инструкция установки тандем бокса в мебель

Регулировка передней панели

Минимальные установочные габариты

Габаритные размеры установки передней панели

Схема сверления передней панели

Габаритные размеры установки задней панели

Установочные размеры направляющих

Установка направляющих тандем бокса на боковую стенку мебели

Пошаговая инструкция по сборке тандем бокса

1

2

3

4

5

6

Демонтаж ящика

Демонтаж ящика