



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

**GAMING 87 10 TKL
BACKLIT**

Поздравляем вас с покупкой клавиатуры TM REAL-EL!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2018. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Клавиатура – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Компактный эргономичный дизайн
- Многоцветная подсветка клавиш
- Металлическое основание
- Высококачественная мембрана
- Быстрый доступ к мультимедиа
- Кабель в тканевой оплетке

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
- Свободный разъем USB.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

- FN + W – WSAD меняются местами ↑ ↓ ← →;
- FN +  – режим дыхания подсветки;
- FN + Page Up + /Page Down - регулирования уровня яркости подсветки;
- FN + WIN – блокировка кнопки WIN.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА

- Fn + F1  Запустить медиа-проигрыватель
- Fn + F2  Уменьшить уровень громкости
- Fn + F3  Увеличить уровень громкости
- Fn + F4  Выключить звук
- Fn + F5  Остановить воспроизведение
- Fn + F6  Перейти на предыдущий трек

- Fn + F7  Воспроизведение/Пауза
- Fn + F8  Перейти на следующий трек
- Fn + F9  Запуск почтовой программы
- Fn + F10  Открыть интернет-страницу
- Fn + F11  Блокировка всех клавиш
- Fn + F12  Вкл. / выкл. калькулятора

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите клавиатуру к свободному USB-разъему ПК, ПК автоматически распознает ее.
- Для активации функции Winlock следует одновременно нажать клавиши Fn и . Повторное нажатие этих клавиш выключает функцию Winlock.
- Для того, чтобы включить подсветку, необходимо нажать клавишу  On/Off. Уровень подсветки можно увеличить или уменьшить одновременным нажатием клавиш Fn и соответственно Page Up*+ /Page Down*- на клавиатуре. Нажатие клавиши  On/Off выключает подсветку.
- Для включения Мультимедиа, приложений Windows и Интернета  On/Off необходимо нажать клавишу Fn + одну из клавиш быстрого доступа (см. описание выше).

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Клавиатура не работает.	1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Количество клавиш клавиатуры	87
Количество кнопок быстрого доступа	12 Fn
Раскладка клавиатуры	Рус/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Наработка на отказ	свыше 10 000 000 нажатий
Размеры (Ш × В × Г), мм	360 × 39 × 136
Вес, г	800

Примечания:

- **Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.**
- **Продукция TM REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**



Модель: GAMING 8710 TKL BACKLIT

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.real-el.ua

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет заключение ДСЕС. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепапи тн 6, Ласнамяе линнаоса, Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**