

БЕЗДРОТОВА ОПТИЧНА МИША

MR 220 Wireless

Дякуємо Вам за придбання бездротової комп'ютерної миші RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання. У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Бездротова оптична миша **RZTK MR 220 Wireless** – це надійний та ергономічний комп'ютерний маніпулятор з енергоефективною бездротовою технологією, який може працювати практично на будь-якій поверхні.

КОМПЛЕКТАЦІЯ*

- Бездротова оптична миша – 1 од.
- Nano-приймач – 1 од.
- Батарейка типу AA – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MR 220 Wireless
Тип	оптичний
Під'єднання	бездротове
Джерело живлення	1×AA
Максимальне енергоспоживання, мА	3
Роздільна здатність, dpi	1000

Кількість кнопок	3
Дистанція роботи, м	10
Сумісність систем	Windows/Mac/Android
Розміри, мм	100×60×38

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу і високих температур.
- Не використовуйте для протирання виробу бензин, спирт чи інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте надмірного механічного впливу на пристрій.
- Не розбирайте виріб і не ремонтуйте його самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Вийміть пристрій з упаковки. Впевніться, що немає зовнішніх пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування.
2. Відкрийте кришку батарейного відсіку миші, вставте у нього відповідний елемент живлення, дотримуючись полярності, потім закрийте кришку відсіку.
3. Встановіть перемикач увімкнення/вимкнення маніпулятора у положення «Увімк».
4. Вийміть Nano-приймач з миші та, не вмикаючи комп'ютер, підключіть його до вільного USB-рознімача.
5. Увімкніть комп'ютер. Встановлення миші здійсниться автоматично. Для активації достатньо натиснути на будь-яку кнопку маніпулятора чи прокрутити колесо прокрутки.

ПРИМІТКА

Після завершення роботи чи під час транспортування Ви можете вийняти Nano-приймач і встановити його назад у мишу.

УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вирішення
Маніпулятор не працює	Впевніться, що пристрій підключено правильно.
	Встановіть перемикач увімкнення/вимкнення миші у положення «Увімк».
	Перевірте справність використовуваного USB-порта. Спробуйте використати інший порт.
	Відключіть Nano-приймач від комп'ютера і перевірте контакти рознімачів щодо їх можливого пошкодження. Якщо зовнішніх пошкоджень не виявлено, і контакти справні, підключіть Nano-приймач ще раз.
	Впевніться, що батарейка встановлена з дотриманням полярності. Встановіть елемент живлення правильно.
	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Розряджена батарейка	Якщо миша працює ривками, це означає, що необхідно замінити елемент живлення. Замініть батарейку на нову.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вироби **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання виробу **RZTK** має здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить **5 років**. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить **1 рік** з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Виріб, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну використання. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів.
- Цей виріб і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в спеціальні приймальні пункти з переробки.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
 **0800 331 319**
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
 **support@rzt.in.ua**

Ми завжди раді Вам допомогти!