
RZTK

Кронштейн для монітора настільний
Інструкція з експлуатації



RZTK NB F80 Black
Діагональ: **17" - 30"**
Навантаження: **2 - 9 кг**
VESA: **75 x 75 / 100 x 100 мм**

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найактуальніша інформація, доступна на момент друку.
Перед початком роботи з пристроєм, необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.
У разі виникнення труднощів використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

Призначення:
Кронштейн для монітора настільний RZTK NB F80 Black призначений для встановлення монітора на стіл та інші подібні поверхні за допомогою струбцини.
Цей виріб вирізняється високою міцністю та надійністю конструкції.

Безпека:
- Не встановлюйте та не збирайте кронштейн, якщо обладнання пошкоджене, або відсутні комплектуючі, звертайтеся за контактними даними в кінці посібника.
- Використовуйте продукт за призначенням.
- Продукт містить рухливі частини - встановлюйте з обережністю.
- Важливо щоб мережеві кабелі передачі даних були захищені від деформації та пошкодження.
- Не пошкоджуйте джерело живлення.
- Продукт призначений лише для використання в приміщенні. Використання на відкритому повітрі може призвести до виникнення несправностей в роботі пристрою.
- Продукт підходить для моніторів діагоналлю 17" - 30", та розрахований на навантаження 2-9 кг.
- Для безпечної установки та експлуатації робоча поверхня має витримувати вагу в 3 рази більше, ніж загальна вага кріплення, монітора та аксесуарів.
- Продукт укомплектований пневматичним механізмом високого тиску, заборонено використання біля відкритого вогню.
- Щоб забезпечити справну та тривалу роботу пневматичного механізму, рекомендовано повторне регулювання напрямку важеля продукту кілька разів на місяць.
- Використовуйте монтажні гвинти, що йдуть у комплекті. Не перетягуйте їх.
- Цей продукт містить дрібні деталі, які являють загрозу задушення в разі їх потрапляння до ротової порожнини та дихальних шляхів. Зберігайте дрібні деталі в недоступному для дітей місці.

Комплектація:
- Кронштейн для монітора настільний – 1 од.
- Монтажний набір – 1 компл.
- Кабель USB 3.0 1,5 м – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.

*Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це
**Актуальний перелік розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару
***Виробник не несе відповідальності за наслідки пов'язані з неправильним монтажем та збитки в разі використання продукту не за призначенням


Умовні позначення

	Напрямок затягування Напрямок послаблення		+ Обертаючий момент збільшено – Обертаючий момент зменшено
	Напрямок затягування Напрямок послаблення		+ Обертаючий момент збільшено – Обертаючий момент зменшено
	Викрутка типу PH		Ключ, шліц зірочка
	Гайковий ключ з відкритим зівом		Шестигранний ключ
	Увага		Ручний дриль

Технічні характеристики:

Модель: RZTK NB F80 Black
Діагональ: 17" - 30"
Навантаження: 2 - 9 кг
Регулювання висоти: 115 - 425 мм
Регулювання по вертикалі: 0 - 310 мм
Винос: 100 - 530 мм
Діапазон повороту: до 360°
VESA: 75 x 75, 100 x 100
Регулювання кута нахилу: +85° / -30°


Список деталей



А	Б	В
4 x M4 x 12	4 x M5 x 12	3 x M6 x 12


Г	Д	Е
Г1. Гайка-метелик Г2. Гвинт кріплення	3 мм 4 мм 5 мм	Стопорна пластина

А. Параметри, що регулюються




Навантаження: 2 ~ 9 кг


Б1. Кріплення на стіл




Б2. Встановлення гвинта кріплення



В: Монтаж ліній живлення та індикації




Г: Монтаж монітора



Е: Регулювання жорсткості ходу пневматичного механізму


"+": Напрямок збільшення жорсткості ходу показано на зображенні 2
"–": Напрямок зменшення жорсткості ходу показано на зображенні 2




Примітка. Переконайтеся, що вага монітора знаходиться в межах допустимого навантаження.

1. Якщо монітор може зафіксуватися на будь-якій висоті після встановлення, коригування не потрібне.
2. Якщо монітор самостійно підіймається після встановлення, відрегулюйте наступним чином: обертайте гвинт регулювання в напрямку "-" для зменшення жорсткості ходу.
3. Якщо монітор самостійно опускається після встановлення, відрегулюйте наступним чином: обертайте гвинт регулювання в напрямку "+" для збільшення жорсткості ходу.

Д: Регулювання кута повороту монітора



Є: Регулювання кута нахилу монітора



1. Закріпіть монітор на кріпленні.
2. Шестигранним ключем, що входить в комплект, відкрутіть (послабте) регулювальний гвинт, який відповідає за регулювання кута нахилу монітора.
3. Виберіть необхідний кут нахилу і зафіксуйте його затягнувши регулювальний гвинт. Після такого налаштування кут нахилу зберігається в разі зміни висоти монітора або повороту його навколо осі на 360°.
4. В разі необхідності повторної зміни кута нахилу, потрібно відкрутити (послабити) регулювальний гвинт, встановити новий кут нахилу і закрутити його.

Увага! Змінювати кут нахилу монітора в той час, коли затиснутий регулювальний гвинт не можна, це може призвести до виходу з ладу цього вузла!

Увага! Кріплення Vesa можна обертати на 360° як за годинковою стрілкою так і проти. Звертаємо вашу увагу пластина кріплення Vesa надходить з виробництва не під прямим кутом, для того щоб вирівняти кут потрібно:

1. Закріпіть кронштейн на стільниці.
2. Поставте одну руку на одну сторону кріплення пластини VESA, а іншу руку на протилежну сторону. Застосуйте обережну силу, щоб повернути пластину кріплення в горизонтальне положення.

Регулювання жорсткості ходу після монтажу

Увага!

Не регулюйте жорсткість ходу без встановлення монітора.


1. Переконайтеся, що монітор встановлено та зафіксовано на кріпленні.
2. Прочитайте інструкцію до монітора, щоб з'ясувати вагу нетто вашого пристрою.
3. Переконайтеся, що вага нетто монітора в межах від 2 до 9 кг.

Знак коригування



За годинниковою стрілкою для зменшення жорсткості ходу (якщо вага монітора невелика)	Проти годинникової стрілки для збільшення жорсткості ходу (якщо вага монітора велика)

Увага!



RZTK

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за телефоном гарячої лінії: 0800 331 319
9:00-18:00 Пн-Пт (безкоштовно)
або за адресою електронної пошти: support@rztk.in.ua

Більше інформації щодо товарів та сервісного обслуговування за посиланням RZTK.in.ua