

# ЛАМПА УЛЬТРАФІОЛЕТОВА СТЕРИЛІЗАЦІЙНА ПОРТАТИВНА AHEALTH AN UV3

Дякуємо Вам, за придбання нашої продукції. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання!

## **Обов'язкові застережні заходи, при користуванні!**

Після ввімкнення пристрою всі люди та тварини повинні якомога швидше залишити приміщення в якому триває дезінфекція, уникайте прямого погляду на джерело випромінювання.



1. Під час використання АН UV3 поверхня ультрафіолетової лампи повинна бути чистою. Якщо на поверхні лампи є пил або жирні плями, їх слід вчасно видалити, щоб бруд не впливав на ефективність дезінфекції.
2. Не дозволяйте дітям торкатися або грати з пристроєм, щоб уникнути пошкоджень, викликаних УФ-випромінюванням.
3. Під час дезінфекції ультрафіолетовою лампою, приміщення та предмети мають бути чистими та сухими, видаліть пил та усуньте джерела вологи.
4. Ультрафіолетова лампа повинна використовуватися в приміщенні без людей. Не треба відкрито контактувати з джерелами ультрафіолетового світла. Через тривалий вплив ультрафіолетового випромінювання, можуть початися такі симптоми, як еритема, подразнення очей та швидка стомлюваність.
5. Якщо в приміщенні, яке потрібно дезінфікувати є витвори мистецтва чи картини, які потребують захисту будьласка, під час використання лампи, прикрийте їх тканиною або папером.
6. Після використання, бактерицидну лампу потрібно добре упакувати, щоб уникнути пошкодження очищувача та інших непередбачуваних пошкоджень.
7. Озон, що утворюється в процесі дезінфекції, перетворюється в кисень приблизно за 30 хвилин. Рекомендується повертатися в приміщення не раніше ніж через годину після закінчення дезінфекції або відкрити вікно для провітрювання приміщення.
8. У випадку, розбиття скляної лампової частини, ретельно прибрати залишки лампи за допомогою щітки (віника) та совка (не використовувати пилосос), відкрити вікно, та провітрити приміщення, не менше 15 хвилин.

## **Робота з пристроєм**

1. Натисніть кнопку «Пуск/Стоп» один раз, щоб увійти до першого режиму: світлодіодний індикатор швидко блиматиме протягом 10 секунд, потім розпочнеться швидко, легка 30-90 секундна дезінфекція. Цей режим підходить, для стерилізації не великих предметів, на близькій відстані: маски, годинники, смартфони, ноутбуки, дитячі іграшки, дитячий посуд, зубні щітки, тощо.
2. Натисніть кнопку «Пуск/Стоп» тричі, щоб увійти до другого режиму. Світлодіодний індикатор знаходиться в стані «дихаючого світла» протягом 10 секунд, потім розпочнеться 60-хвилинна дезінфекція. Цей режим підходить, для дезінфекції різних приміщень, салонів автомобілів, і т.д.
3. Режим дезінфекції проводиться послідовно та циклічно. Після закінчення дезінфекції, пристрій автоматично відключається.
4. Для здобуття максимального ефекту стерилізації, тривалість роботи лампи, у відповідному приміщенні, повинна становити не менше 30 хвилин.
5. Для заряджання лампи, необхідно під'єднати кабель, з комплекту, або аналогічний, до лампи та джерела живлення. Джерелом живлення можуть бути, мобільні адаптери з напругою 5V 1 A (адаптер не входить до комплекту).

## **Місця застосування**

- Приміщення площею до 30 м<sup>2</sup>
- Салони автомобілів
- Шафи для одягу
- Серванти
- Ванні кімнати
- Товари для мамі та дитини, тощо.

## **Принцип дії лампи**

Цей пристрій - ультрафіолетова бактерицидна лампа, для стерилізації. Вона вбиває бактерії, виробляючи ультрафіолетове випромінювання, та змінюючи структуру ДНК мікроорганізмів. Таким чином, що бактерії одразу гинуть або втрачають здатність відтворювати потомство.

## **Основні технічні параметри**

Напруга: 5V 1 A  
Живлення: батарея li-ion 700mAh  
Матеріал: пластик, залізо, скло  
Керування: кнопка «Пуск/Стоп»  
Джерело світла: ультрафіолетове світло 360°  
Зберігання: температура повітря +10°C до +45°C, відносна вологість 60-65%  
Маса (Нетто): 0,12кг  
Об'єм: 126x54x54мм

## **Основні властивості**

- Потужний подвійний режим дезінфекції УФ+Озон 360°
- Два режими дезінфекції
- Доступність використання
- Висока ефективність стерилізації 99.9%
- Універсальність використання
- Швидкий результат
- Відсутність залишкового ефекту

## **Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання**

- не допускати попадання прямих сонячних променів на пристрій
- не розбирати самостійно
- не замикати контакти
- не намагатися застосовувати разом з пристроями розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції
- використовувати тільки за прямим призначенням.

## **Питання, які потребують уваги!**

1. Будь ласка, дотримуйтеся правильного способу використання.
2. Користування пристроєм дітьми, не передбачене!
3. Будь ласка, зберігайте виріб у недоступному для дітей місці.
4. Не зберігайте пристрій у вологому приміщенні.

## **Важлива інформація!**

Претензії від споживача приймає підприємство (під-приємець), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке (ий) зазначено (ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.



**AHealth**

Alpha Health, GmbH

Baden-Baden, Baden-Württemberg  
Germany